

---

**Руководство пользователя  
FLY DS106**

---

## Оглавление

<b>1. Правила эксплуатации и безопасности</b> .....	<b>4</b>
1.1. Меры предосторожности .....	4
1.2. Безопасность .....	5
1.2.1. Безопасность дорожного движения .....	5
1.2.2. Режим полета .....	5
1.2.3. Экологическая безопасность .....	5
1.3. Правила эксплуатации батареи .....	5
1.4. Заряд батареи .....	6
1.5. Утилизация батареи .....	6
1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства .....	6
<b>2. Конструкция телефона</b> .....	<b>7</b>
2.1. Внешний вид .....	7
2.2. Описание клавиш .....	7
2.3. Иконки статусной строки .....	8
<b>3. Подготовка к использованию</b> .....	<b>8</b>
3.1. Установка батареи .....	8
3.2. Зарядка батареи .....	9
3.3. Установка SIM .....	9
3.4. Установка карты памяти .....	9
3.5. Блокировка телефона .....	9
3.6. Подключение к сети .....	9
<b>4. Меню</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Основные функции</b> .....	<b>10</b>
5.1. Вызовы .....	10
5.1.1. Вызовы в домашней сети .....	10
5.1.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии .....	10
5.1.3. Международные вызовы .....	11
5.1.4. Набор номера из журнала вызовов .....	11
5.1.5. Экстренные вызовы .....	11
5.1.6. Прием вызова .....	11
5.1.7. H-Free/H-Held .....	11
5.1.8. Ожидание вызова .....	11
5.1.9. Журнал вызовов .....	11
5.1.10. Опции вызовов .....	12
5.2. Телефонная книга .....	12
5.2.1. Опции телефонной книги .....	12
5.3. Сообщения .....	13
5.3.1. Создать сообщение .....	13
5.3.2. Входящие .....	14
5.3.3. Черновики .....	14
5.3.4. Исходящие .....	14
5.3.5. Отправленные .....	14
5.3.6. Настройки сообщений .....	14
5.4. Центр вызовов .....	15
5.4.1. Журнал вызовов .....	15
5.4.2. Настройки вызовов .....	15
5.5. Настройки .....	16
5.5.1. Настройки Dual SIM .....	16
5.5.2. Профили .....	16
5.5.3. Стандартные .....	17
5.5.4. Сеть .....	17
5.5.5. Безопасность .....	17
5.5.6. Сбросить настройки .....	18

---

5.6. Органайзер .....	18
5.6.1. Календарь .....	18
5.6.2. Будильник .....	18
5.6.1. Услуги .....	18
5.6.1. Калькулятор .....	18
5.7. Мультимедия .....	19
5.7.1. Фотоальбом .....	19
5.7.2. Видеоальбом .....	19
5.7.3. Диктофон .....	19
5.8. Аудиоплеер .....	19
5.9. Фотокамера .....	20
5.10. FM-радио .....	21
5.11. Bluetooth .....	21
5.12. Развлечения .....	21
5.13. Мои файлы .....	21
5.13.1. Телефон .....	21
5.13.2. Карта памяти .....	22
<b>6. Терминология .....</b>	<b>22</b>
<b>7. Решение проблем .....</b>	<b>23</b>

---

# 1. Правила эксплуатации и безопасности

## 1.1. Меры предосторожности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly DS106 и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или прекратите вождение на время разговора.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Использование телефона в непосредственной близости от приемного оборудования (например, телевизора или радио) может вызвать помехи в телефоне.

Разговор по телефону в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования.

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта телефона или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров (рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены). Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Не производите включение/выключение телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Не красьте телефон.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или ЗУ может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не вставляйте зарядное устройство в телефон, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройствами в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах).

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую тряпку.

Не используйте для чистки алкоголь, спирт, бензин.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Во избежание размагничивания телефона, держите его подальше от CD-плееров, кредитных карт и т.д. Не помещайте предметы, которые содержат магнитные компоненты, такие как кредитные карты, телефонные карты, чековые книжки или билеты на метро, рядом с вашим телефоном. Магнетизм телефона может привести к повреждению данных, хранящихся в магнитной полосе.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

---

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0С-40С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

## **1.2. Безопасность**

Прежде чем сделать или ответить на звонок, ознакомьтесь с местными законами об использовании беспроводных мобильных телефонов и учтите их при практическом использовании.

### **1.2.1. Безопасность дорожного движения**

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время вождения. Остановитесь или припаркуйте машину, прежде чем сделать или ответить на звонок.

### **1.2.2. Режим полета**

Пожалуйста, выключайте мобильный телефон до взлета самолета, чтобы защитить систему связи самолета от помех. Использование мобильного телефона до взлета самолета допускается с разрешения экипажа в соответствии с правилами безопасности.

### **1.2.3. Экологическая безопасность**

Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи с электронным оборудованием. Помехи радиоволн могут привести к неправильной работе электронного оборудования и другим проблемам. Мобильный телефон может создавать помехи работе медицинских устройств, таких как слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

Не используйте телефон в потенциально опасной обстановке. Пожалуйста, соблюдайте ограничения по использованию беспроводных устройств.

## **1.3. Правила эксплуатации батареи**

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Общий температурный режим: -10 С ~ +55 С

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, вставьте его вновь и включите телефон.

Не допускайте замыкания положительного (+) и отрицательного (-) терминалов. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла.

При утечке электродов или странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Избегайте попадания электродов на кожу и одежду. Если это произошло, немедленно промойте место контакта большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Попадание электродов в глаза может привести к слепоте. Не трите глаза, промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреву аккумулятора, что в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Не кидайте батарею в огонь.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам. Не глотать!

---

## 1.4. Заряд батареи

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора.

Батарея разряжается быстрее, если телефон находится вне зоны покрытия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

## 1.5. Утилизация батареи

Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов.

## 1.6. Правила эксплуатации зарядного устройства

Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не вынимайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к утечке электродов, возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Для лучших показателей в первый раз производите зарядку батареи не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Если при полном уровне зарядки телефон остается подключенным к зарядному устройству, происходит автоматическое определение расхода батареи и ее подзарядка.

Не подпускайте детей к заряжающему устройству.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядки.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Время от времени протирайте пыль с розетки.

Не помещайте рядом с зарядным устройством контейнер с водой. При случайном попадании воды на зарядку может произойти перегрев, утечка и повреждение аккумулятора.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

При отключении от розетки зарядного устройства, потяните за зарядку. Не тяните кабель!

## 2. Конструкция телефона

### 2.1. Внешний вид



1. Динамик
2. Дисплей
3. Центральная клавиша
4. Клавиша вызова SIM1
5. Клавиша вызова SIM2
6. Права софт-клавиша
7. Клавиша завершения вызова/  
клавиша вкл./выкл.
8. Клавиатура
9. Фонарик
10. Камера
11. USB-разъем
12. Разъем для наушников

### 2.2. Описание клавиш

Клавиши	Описание
[Клавиша Вызова ]	Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. Если телефон находится в режиме ожидания, нажмите эту клавишу для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
[Клавиша завершения вызова]	Завершение вызова. Удерживайте клавишу для включения/выключения телефона. В других случаях нажатие данной клавиши приведет к возвращению телефона в режим ожидания.
[Правая софт-клавиша]	Для выполнения функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. В меню нажмите для возвращения к предыдущему пункту. В режиме редактирования нажмите для удаления символа перед курсором. Долгое нажатие на клавишу удаляет символы в окне редактирования.

	В режиме ожидания нажмите правую софт-клавишу для доступа к телефонной книге.
<b>[Левая софт-клавиша]</b>	Для выполнения функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. В меню нажмите для выбора пункта. В режиме ожидания нажмите левую софт-клавишу для доступа к журналу вызовов.
<b>[Цифры]</b>	Цифровая клавиатура используется для ввода цифр, букв и символов. Цифры также могут использоваться как горячие клавиши для доступа к опциям меню.
<b>[0]</b>	В режиме ожидания нажимайте клавишу для переключения между "0", "+".
<b>[#]</b>	В режиме ожидания удерживайте клавишу для переключения между режимами Сопровождение и текущим профилем. Также служит для переключения языка ввода в режиме редактирования.
<b>Клавиши навигации</b>	Клавиши [↑] [↓] [←] [→] обозначают 4 направления. В режиме ожидания нажмите [↑] для доступа к Моему меню; В режиме ожидания нажмите [↓] для доступа к Аудиоплееру; В режиме ожидания нажмите [←], чтобы Создать сообщение; В режиме ожидания нажмите [→] для доступа к FM-радио;
<b>Центральная клавиша</b>	В режиме ожидания нажмите среднюю клавишу для перехода в Главное меню. Для подтверждения выбора.

**Примечание:** Режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

### 2.3. Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений, в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Иконки	Описание	Иконки	Описание
	Уровень сигнала SIM 1		Пропущенный вызов
	Уровень сигнала SIM 2		Гарнитура подключена
	USB подключен		Проигрывается аудиофайл
	Новое сообщение		Режим «Общий»
	Будильник включен		Режим «Совещание»
	Bluetooth включен		Режим «На улице»
	Заряд батареи		

## 3. Подготовка к использованию

### 3.1. Установка батареи

- 1) Поместите металлические контакты батареи вниз на один уровень с металлическими контактами аккумуляторного отсека, затем вставьте нижнюю часть аккумулятора в отсек батареи.
- 2) Установите заднюю крышку батареи на телефон и нажмите на нее до защелкивания.



## 3.2. Зарядка батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически. Для того, чтобы зарядить устройство:

Подключите к розетке зарядное устройство.

Подключите зарядное устройство к разъему мобильного телефона.

Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки.

Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

## 3.3. Установка SIM

Телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты (Модуль Идентификации Абонента) различных мобильных операторов стандарта GSM. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы.

Внимание: Избегайте деформации и царапания SIM-карты, не прикасайтесь к металлическим контактам, не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги. При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Мобильное устройство поддерживает две SIM в режиме ожидания.

Метод установки/извлечения SIM-карт:

Выключите телефон; снимите крышку аккумуляторного отсека, извлеките батарею и отсоедините кабели, если подключены.

Вставьте SIM-карту в SIM слот. Установите основную SIM-карту в слот SIM1 и второстепенную SIM-карту в слот SIM2.

Для извлечения SIM-карты выключите телефон, извлеките батарею, затем извлеките SIM-карту.

Примечание:

Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений.


Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте.

Избегайте попадания на SIM-карту пыли и воды.

Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен. Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM.

Примечание: Если SIM-карта установлена только в слот SIM1, то работает только SIM1; если SIM установлена только в слот SIM2, то работает только SIM2. Если установлены обе SIM в слоты SIM1 и SIM2 соответственно, вы можете свободно выбирать оператора связи предустановленных SIM-карт.

Примечание: Во избежание травм храните SIM-карты в недоступных для детей местах!



## 3.4. Установка карты памяти

Установку Карты памяти необходимо производить в предназначенный для нее слот.

## 3.5. Блокировка телефона

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Пароль блокировки по умолчанию - 0000. Вы можете изменить его по своему усмотрению. Пароль должен включать от 4 до 8 цифр.

Если функция блокировки телефона включена, при включении телефона или в спящем режиме будет запрашиваться пароль блокировки.

## 3.6. Подключение к сети

После успешной разблокировки SIM телефон начнет автоматический поиск доступной сети (процесс поиска отображается на экране). При установлении соединения имя оператора будет отображено в верхней части текстовой и графической области.

**Примечание:** Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша карта не прошла авторизацию; однако вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

## 4. Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу . Выбор пункта осуществляется путем нажатия на центральную клавишу или левую софт-клавишу.

1. Сообщения
  - 1.1 Создать сообщение
  - 1.2 Входящие
  - 1.3 Черновики
  - 1.4 Исходящие
  - 1.5 Отправленные
  - 1.6 Настройки
2. Тел.книга
3. Центр вызовов
  - 3.1 Журнал
  - 3.2 Настройки
4. Настройки
  - 4.1 Настройки Dual SIM
  - 4.2 Профили
  - 4.3 Стандартные
  - 4.4 Сеть
  - 4.5 Безопасность
  - 4.6 Сбросить настройки
5. Аудиоплеер
6. Фотокамера
7. FM-радио
8. Bluetooth
9. Мои файлы
10. Развлечения
11. Мультимедиа
  - 11.1 Фотоальбом
  - 11.2 Видеоальбом
  - 11.3 Диктофон
12. Органайзер
  - 12.1 Календарь
  - 12.2 Будильник
  - 12.3 Услуги
  - 12.4 Калькулятор

## 5. Основные функции

### 5.1. Вызовы

При появлении на дисплее телефона имени оператора вы можете совершать или принимать вызовы. Индикатор в верхнем левом углу экрана отображает уровень приема сигнала.

На качество вызова влияет уровень помех.

#### 5.1.1. Вызовы в домашней сети

Введите телефонный номер и нажмите клавишу Вызова. Для изменения номера нажмите правую софт-клавишу Удалить, чтобы очистить номер. Во время набора номера на экране появится анимация вызова. Информация о вызове отобразится после его завершения.

Осуществление вызова в домашней сети:

+7 (Код области) (Номер телефона) (Вызов)

#### 5.1.2. Набор добавочного номера или фиксированной линии

Фиксированный набор – это список номеров, защищенных PIN2. При включении функции пользователь может совершать вызовы только на номера из списка. Ограничения не затрагивают входящие вызовы и SMS. Некоторые добавочные либо фиксированные номера требуют дополнительных действий: наберите номер, удерживайте клавишу 0 в течение продолжительного времени до появления на экране символа "P", затем наберите добавочный номер.

Набор добавочного номера или фиксированной линии осуществляется в следующем порядке:

+7 (Код области) (Номер телефона) P (Добавочный номер) Вызов

### 5.1.3. Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа "+", который позволит вам совершить вызов из любой страны, даже если вы не знаете местный международный код доступа.

Совершение вызова производится в следующем порядке:

(+) (Код страны) (код города/мобильного оператора) (телефонный номер абонента) (Вызов)

После ввода начального символа, введите код страны и полный телефонный номер. Каждой стране присвоен отдельный код: Германия - 49, Великобритания - 44, Швеция - 46, Индия - 91 и т.д.

Цифра "0" перед кодом города опускается.

### 5.1.4. Набор номера из журнала вызовов

Каждый номер исходящего и входящего вызова сохраняется в журнале вызовов. В телефоне отображаются списки вызовов по категориям: исходящие, входящие, пропущенные и отклоненные. Если журнал вызовов полон, старые номера автоматически удаляются. Для просмотра списка вызовов:

В режиме ожидания нажмите клавишу Вызов для просмотра журнала вызовов.

Любой телефонный номер в списке набирается посредством нажатия клавиши Вызов. Нажмите центральную клавишу для просмотра информации о вызове.

### 5.1.5. Экстренные вызовы

Вне зависимости от уровня приема сети (индикатор которого находится в верхнем левом углу экрана), вы всегда можете воспользоваться услугой экстренных вызовов. Если ваш оператор не предоставляет роуминговых услуг в вашей области, на экране телефона появится надпись "Экстренные вызовы". Если вы находитесь в зоне покрытия сети, экстренные вызовы могут быть осуществлены при отсутствии SIM в телефоне.

### 5.1.6. Прием вызова

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Прием входящего вызова осуществляется однократным нажатием кнопки Вызова. При подключенной гарнитуре используйте клавишу на гарнитуре для приема вызова. Если нажатие на нее не представляется удобным, включите функцию автоответа и вызовы будут автоматически приниматься, если телефон звонит или вибрирует. Если выбрана функция ответа при нажатии любой клавиши, вызов будет принят, если вы нажмете любую клавишу, кроме кнопки Завершения вызова, Вверх/Вниз и правой софт-клавиши.

*Примечание:* Для ответа на входящий вызов функции переадресации и запрета вызовов должны быть отключены.

### 5.1.7. H-Free/H-Held

При вождении для ответа на вызов активируйте функцию «hands free», звук будет исходить из внешнего динамика телефона. Во время вызова нажмите правую софт-клавишу для выбора режима "H-Free" и включения динамика. Для выхода из режима нажмите правую софт-клавишу "H-Held".

*Примечание :* Звук из внешнего динамика может быть слишком громким. Держите телефон подальше от уха.

### 5.1.8. Ожидание вызова

Во время активного вызова вы можете ответить на другой входящий вызов при условии, что данный сервис поддерживается оператором и активирована функция ожидания вызова. Вы будете информированы о входящем вызове сигналом уведомления.

### 5.1.9. Журнал вызовов

В журнале вызовов хранятся списки исходящих, входящих, пропущенных и отклоненных вызовов.

### 5.1.10. Опции вызовов

При установленном соединении нажмите левую софт-клавишу "Опции" для входа в меню опций вызовов или правую софт-клавишу "H-Free" для включения динамика. При включенном режиме динамика нажатие правой софт-клавиши приведет к его выключению. Опции вызовов доступны для просмотра в режиме вызова. Функции ожидания, удержания вызова должны поддерживаться оператором услуг, обратитесь к провайдеру за подробной информацией.

В меню опций доступны следующие функции:

**Удержать:** Удержание текущего вызова. С помощью этой функции можно временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом.

**Завершить:** Завершение текущего вызова. При выборе данного пункта прекращается текущее активное соединение и переход к удержанному соединению, если ранее было выбрано Удержание вызова, или завершение разговора и переход в режим ожидания.

**Телефонная книга:** Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима телефонной книги.

**Журнал вызовов:** Меню журнала вызовов.

**Сообщения:** Меню сообщений. Позволяет, не прерывая разговора, быстро перейти в меню режима Сообщения. При этом во время разговора возможна отправка SMS и MMS сообщений.

**Диктофон:** Запись текущего вызова.

**Тихо:** Возможность отключать микрофон телефона во время разговора.

**Громкость:** Вы можете отрегулировать громкость звука во время активного вызова и в процессе разговора с помощью навигационных клавиш «Вверх» и «Вниз».

## 5.2. Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 200 номеров, память SIM зависит от оператора сети. Слева от контактов находятся иконки "1" или "2", которые означают место сохранения контакта - SIM1 или SIM2.

### 5.2.1. Опции телефонной книги

#### **Новый контакт**

Вы можете добавить новый контакт в телефонную книгу.

Нажмите навигационную клавишу для перемещения курсора на поле "Новый контакт", выберите место сохранения: SIM1, SIM2 или телефон.

При сохранении контакта вы можете ввести только имя и номер телефона.

#### **Поиск**

Нажмите соответствующую букву на клавиатуре для поиска контакта по имени. Введите первую букву контакта для поиска номеров. В отображаемом списке выберите необходимый контакт. Для найденного контакта доступны следующие опции:

#### **Выбрать**

Открыть контакт для просмотра информации.

#### **Отправить SMS**

Доступна отправка SMS контактам.

#### **Вызов**

Вызов абонента осуществляется нажатием на кнопку вызова.

#### **Изменить**

Нажатием на Изменить осуществляется редактирование имени и номера контакта.

#### **Удалить**

Удаление контактов: с SIM1, с SIM2, с телефона и по одному.

#### **Копировать**

Вы можете копировать контакты в память телефона.

Вы можете перемещать контакты с телефона на SIM 1 или SIM 2.

---

*Выбрать несколько*

Отметить несколько контактов.

*Настройки*

Место сохранения: выберите место сохранения контактов.

Быстрый вызов: включить/выключить функцию. На клавиши 2-9 можно назначить контакт, который будет вызываться путем нажатия и удерживания назначенной кнопки на клавиатуре телефона.

Спец.номер: номер владельца SIM1/2 и фиксированный набор. В меню настраивается имя и номер владельца SIM-карты. Функция фиксированного набора доступна при поддержке оператора связи. Для ее активации необходим ввод PIN2. *Примечание:* Во избежание изменения статуса фиксированного набора посторонними лицами, после установки настроек выключите и включите телефон.

Статус памяти: отображение доступного и занятого места на SIM-карте и телефоне.

Копировать: копировать контакты с SIM1 на телефон или с SIM1 на SIM2.

Переместить: переместить контакты с SIM1 на телефон или с SIM1 на SIM2.

Удалить все контакты: удалить все контакты с телефона или SIM-карты.

### 5.3. Сообщения

SMS - это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM. Сперва SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети, или на данный момент он не может получать SMS (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и от оператора.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что в свою очередь определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации, обратитесь к поставщику услуг.


Когда в телефоне недостаточно места для SMS, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Это может повлиять на получение SMS сообщений. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция должна быть включена).

*Примечание:* Во время отправки сообщения на экране будет отображаться "Отправка сообщения". Оно говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не значит, что сообщение дошло до конечного получателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

#### 5.3.1. Создать сообщение

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими символами и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS. Если папка Входящие переполнена, получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы получать новые сообщения освободите память путем удаления старых/ненужных SMS.

В режиме редактирования сообщения нажмите левую софт-клавишу для доступа к функциям:

Отправить: добавить номер или добавить получателя из телефонной книги. Вы можете добавить несколько получателей.

Метод ввода: выбор метода ввода.

Умный ввод: автоматически подбирает слова.

Дополнительно:

Добавить номер: вставить номер контакта из телефонной книги.

Добавить имя: вставить имя контакта из телефонной книги.

Сохранить в черновики: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

После редактирования сообщения выберите пункт меню Отправить (или центральную клавишу) и добавьте номер получателя. Нажмите центральную клавишу для доступа к опциям:

---

Отправить: отправка сообщения контактам.

Изменить: редактирование номера получателя.

Удалить получателя: удаление номера получателя.

Удалить всех получателей: удаление всех номеров.

Сохранить в черновики: сохранение сообщения в черновики на SIM1 или SIM2.

### 5.3.2. Входящие

Опции, доступные для папки Входящие:

Выбор: просмотр содержания сообщения.

Ответить: ответить на сообщение.

Вызов: вызов отправителя SMS.

Переслать: переслать сообщение другим получателям.

Удалить: удалить отмеченное сообщение.

Удалить все: удалить все сообщения.

Сохранить: сохранить номер в телефон как новый контакт или заменить существующий.

Фильтр: вы можете установить фильтр для просмотра сообщений только с SIM1, SIM2 или телефона.

### 5.3.3. Черновики

Выберите сообщение из папки Черновики, нажмите левую софт-клавишу для вызова меню: Просмотр, Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все.

### 5.3.4. Исходящие

В данной папке хранятся сообщения, которые не удалось отправить. Доступны следующие опции: Просмотр, Переслать, Изменить, Удалить, Удалить все, Статус сообщения.

### 5.3.5. Отправленные

В данной папке сохраняются отправленные сообщения. Доступны следующие опции: Просмотр, Переслать, Удалить, Удалить все.

### 5.3.6. Настройки сообщений

#### 5.3.6.1. SIM1/2

Настройки параметров SMS для SIM1 и SIM2.

Адрес сервисного центра: настройка адреса СЦ. Для отправки SMS, вам необходимо ввести номер SMS-центра.

*Примечание*: Номер SMS-центра предоставляется оператором.

Срок действия: если сообщение не может быть доставлено с центра сообщений ввиду некоторых причин (напр., телефон выключен), то оно будет храниться в центре в течение определенного установленного промежутка времени, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

Тип сообщения: выбор типа сообщения.

Отчет о доставке: включить/выключить отчет о доставке сообщения.

Путь ответа: включить/выключить путь ответа. Разрешить получателю сообщения отвечать через ваш центр сообщений (при поддержке сервером данной функции).

#### Голосовая почта

Сервер голосовой почты предоставляется оператором связи. Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. В режиме ожидания нажмите клавишу 1.

Вызов: при успешном соединении с сервером вы можете прослушать оставленные вам голосовые сообщения.

Изменить: настройка сервера голосовой почты, имени и адреса.

#### 5.3.6.2. Статус памяти

Вы можете посмотреть состояние памяти телефона и SIM1/2.

---

### 5.3.6.3. Сохр. отправленные

Вы можете включить или выключить функцию сохранения переданных SMS сообщений.

### 5.3.6.4. Место сохранения

Выбрать место сохранения сообщений (телефон или SIM).

## 5.4. Центр вызовов

В данном меню отображаются все вызовы, пропущенные вызовы, исходящие и входящие, а также длительность всех разговоров.

### 5.4.1. Журнал вызовов

Цифры “1” и “2” на иконках справа от записей вызова означают SIM1 или SIM2, с которой были сделаны или приняты вызовы.

#### Пропущенные вызовы

В данном меню сохраняются исходящие вызовы. Для номеров из списка исходящих вызовов доступны следующие опции: Выбор, Вызов, Отправить SMS, Сохранить в тел.книге, Изменить и вызвать, Удалить.

#### Исходящие вызовы

В данном меню сохраняются исходящие вызовы. Для номеров из списка исходящих вызовов доступны следующие опции: Выбор, Вызов, Отправить SMS, Сохранить в тел.книге, Изменить и вызвать, Удалить.

#### Входящие вызовы

В данном меню сохраняются исходящие вызовы. Для номеров из списка исходящих вызовов доступны следующие опции: Выбор, Вызов, Отправить SMS, Сохранить в тел.книге, Изменить и вызвать, Удалить.

#### Очистить журнал

При помощи данного пункта меню вы можете удалить все данные из журнала вызовов.

#### Время вызовов

В данном меню отражается длительность вызовов. Вы можете сбросить эти данные.

#### Счетчик сообщений

В данном меню отображается количество полученных/отправленных сообщений SIM1 и SIM2.

### 5.4.2. Настройки вызовов

#### 5.4.2.1. Настройки вызовов SIM1

##### Мой номер

Может задаваться сетью, скрыть ID или отобразить ID.

##### Ожидание вызова

Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова не возможно, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью.

##### Переадресация

Данная функция позволяет переадресовывать входящий вызов на другой телефонный номер.

Все голосовые вызовы: все голосовые вызовы будут переадресованы (включить/выключить/запрос).

Если нет сети: если телефон выключен или находится вне зоны действия сети, вызов автоматически переадресовывается на другой номер (включить/выключить/запрос).

Если нет ответа: если вы не отвечаете на входящий вызов, он будет переадресован на установленный телефонный номер (включить/выключить/запрос).

Если занят: если вы отвечаете по другому номеру, входящий вызов будет переадресован (включить/выключить/запрос).

Все данные: переадресация всех входящих вызовов на другой номер или голосовую почту (включить/выключить/запрос).

Отменить переадресацию: отмена переадресации.

---

## Запрет вызовов

**Исходящие:** Все вызовы: вы можете запретить все исходящие вызовы.

**Международные вызовы:** вы можете запретить все международные вызовы.

**Международные, кроме дом. сети:** Когда вы находитесь за границей, вы можете совершать вызовы на местные номера или номера домашней сети.

**Входящие:**

**Все вызовы:** вы можете запретить все входящие вызовы.

**В роуминге:** вы можете запретить все вызовы, за исключением местных вызовов.

**Отменить все:** вы можете снять все запреты и совершать любые вызовы.

**Изменить пароль:** вы можете изменить пароль на заперт вызовов.

*Примечание:* Пароль запрета вызовов предоставляется оператором сотовой сети.

## Переключение линий

Данная услуга предоставляется оператором сети. Если вы обладаете SIM-картой с поддержкой двух телефонных номеров, вы можете выбрать линию 1 или 2 для совершения вызова. Если ваша SIM не поддерживает данную услугу, выберите линию 1, чтобы совершать/принимать вызовы. При выборе линии 2, вы не можете совершать исходящие вызовы.

### **5.4.2.2. Настройки вызовов SIM2**

См. "Настройки вызовов SIM1".

### **5.4.2.3. Дополнительно**

Доступны следующие опции:

**Повторный вызов:** Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

**Предупреждающий сигнал:** вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.

**Режим ответа:** выберите удобный для вас режим ответа.

## **5.5. Настройки**

Вы можете настроить работу телефона в соответствии с вашими предпочтениями.

### **5.5.1. Настройки Dual SIM**

Режим SIM:

Dual SIM: SIM1 и SIM2.

Только SIM1: действительна только SIM1.

Только SIM2: действительна только SIM2.

### **5.5.2. Профили**

#### **Общий**

**Включить:** сделать профилем по умолчанию.

**Настройки:** настройки звуков, типа звонка, звонка для входящего вызова SIM1/2, включения/выключения телефона, звука сообщений SIM1/2, звука и громкости клавиш, звука системного оповещения.

#### **Без звука**

Активировать беззвучный режим.

#### **Совещание**

Опции профиля Общий

#### **На улице**

Доступны 7 уровней звука, тип звонка - повторяющийся. См. Опции профиля Общий.



---

### 5.5.3. Стандартные

Настройка параметров телефона.

#### 5.5.3.1. Время и дата

Настройка даты и времени

Настроить: настройка даты/времени, летнего времени для другого региона.

Формат: настройка формата даты/времени.

#### 5.5.3.2. Язык

Выберите предпочтительный язык меню телефона. Доступны английский, русский и украинский языки.

#### 5.5.3.3. Мое меню

Вы можете назначить ярлыки меню для навигационных клавиш в режиме ожидания. Нажмите центральную клавишу для выбора опций:

Добавить: добавить пункт меню в список ярлыков.

Изменить: изменить пункт меню.

Удалить: удалить выбранный ярлык.

Удалить все: удалить все ярлыки.

Изменить порядок: изменить порядок ярлыков.

#### 5.5.3.4. Методы ввода

В телефоне доступны несколько методов ввода: английский, русский, украинский. Вы можете вводить как прописные, так и строчные буквы.

#### 5.5.3.5. Дисплей

Настройка параметров дисплея в режиме ожидания:

Фоновый рисунок: настройка фонового рисунка в режиме ожидания (стандартные или пользовательские).

Подсветка: установка яркости и длительности подсветки.

Отображать дату и время: при активации данной функции время и дата будут отображаться на дисплее в режиме ожидания.

#### 5.5.3.6. Клавиши навигации

Данная функция позволяет вам привязать определенные опции к навигационным клавишам (вверх, вниз, влево, вправо) в режиме ожидания. Выберите любую навигационную клавишу, например, вниз, нажмите центральную клавишу для доступа к списку ярлыков и выберите необходимый пункт меню.

#### 5.5.3.7. Режим полета

При включении режима полета нет необходимости выключать телефон в самолете. Совершать/принимать вызовы в режиме полета невозможно.

### 5.5.4. Сеть

Настройка режима выбора сети (SIM1 или SIM2)

#### 5.5.4.1. Выбор сети

Новый поиск: поиск новой сети.

Выбрать сеть: поиск новой сети и отображение списка найденных сетей.

Режим выбора: автоматически или вручную.

### 5.5.5. Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде “\*”. При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN1, PIN2 и пароль телефона.

---

#### 5.5.5.1. Защита SIM1

Блокировка PIN: вы можете включить или выключить SIM PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждой установке SIM-карты.

##### Изменить PIN/PIN2

Вы можете изменить пароль PIN или PIN2. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

#### 5.5.5.2. Защита SIM2

См. “Защита SIM1”.

#### 5.5.5.3. Защита телефона

##### Блокировка телефона

Пароль телефона вводится каждый раз перед использованием телефона (если активирован). Пароль по умолчанию 0000.

##### Изменить пароль

Вы можете изменить пароль телефона. Для этого введите верный старый пароль, затем дважды введите новый пароль.

#### 5.5.5.4. Автоблокировка клавиатуры

Настройка режима автоблокировки клавиатуры.

#### 5.5.6. Сбросить настройки

Введите пароль телефона (по умолчанию - 0000) и нажмите Ок для сброса телефона к заводским настройкам.

### 5.6. Органайзер

#### 5.6.1. Календарь

В календаре доступен просмотр даты и задач. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Просмотр даты: перейти к определенной дате.

На сегодня: перейти к текущей дате.

#### 5.6.2. Будильник

Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к:

Статус: включение и выключение будильника осуществляется левой и правой навигационными клавишами.

Повтор: выбор режима: один раз, каждый день, по дням.

Опции: выбор мелодии.

Интервал: настроить периодичность сигнала в минутах.

Звуки: выбор звука для будильника.

#### 5.6.1. Услуги

Операторы сотовой сети предоставляют услуги по меню SIM. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, в данном пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от оператора сотовой связи и может отличаться у разных провайдеров. Если функция не работает, обратитесь к оператору.

#### 5.6.1. Калькулятор

Доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Нажимайте цифровые, навигационные клавиши и для ввода цифр и символов “+”, “-”, “x”, “÷”.

Нажмите центральную клавишу для получения результата.

---

Нажмите правую софт-клавишу, чтобы очистить информацию на экране. Когда все символы удалены, нажмите правую софт-клавишу для возвращения в предыдущее меню.

Нажмите клавишу завершения для выхода из калькулятора в режим ожидания.

## **5.7. Мультимедия**

### **5.7.1. Фотоальбом**

Просмотр: Просмотр выбранных изображений

Данные изображения: Информация о выбранном изображении.

Режим просмотра: Вид просмотра: список и картинки.

Отправить: Отправить как MMS или через Bluetooth.

Использовать: Установка изображений на обои, заставки при включении или выключении телефона.

Переименовать: Опция переименования выбранного изображения.

Удалить: Удаление выбранного изображения.

Сортировать: Для удобного поиска вы можете сортировать изображения по имени, типу, времени создания, размеру или выключить сортировку.

Место сохранения: телефон или карты памяти.

### **5.7.2. Видеоальбом**

Видеоальбом предназначен для хранения видео файлов. Нажмите левую софт-клавишу для воспроизведения, обновления списка видео и их настроек. Нажмите клавишу завершения для выхода и возврата к списку. Телефон поддерживает файлы формата AVI, 3GP и MP4.

### **5.7.3. Диктофон**

Запись с диктофона может быть установлена в качестве рингтона или звука сообщения. Нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Новая запись: начать новую запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места и качества сохранения.

Выберите “Новую запись”, чтобы начать запись. Во время записи на дисплее отображается текущее время. Нажмите левую софт-клавишу, чтобы остановить запись, и нажмите снова, чтобы восстановить ее. Нажмите правую софт-клавишу для остановки записи, сохраните ее. Файлы записи с диктофона сохраняются в формате .amr. После записи нажмите левую софт-клавишу для перехода в список, выберите файл и нажмите левую клавишу для доступа к опциям:

Новая запись: начать новую запись.

Воспроизвести: воспроизведение записи.

Переименовать: изменить имя записи.

Удалить: удалить запись.

Список: отображение списка записей.

Настройки: настройка места и качества сохранения.

Использовать: использовать запись как мелодию в настройках профиля.

## **5.8. Аудиоплеер**

Для того чтобы загружать музыку на телефон, установите карту памяти, выключите телефон, подсоедините устройство к компьютеру через USB кабель. После того, как компьютер опознает новое оборудование, произойдет подключение режима съемного диска. Загрузите выбранный файл в формате MP3 в папку "MyMusic" (не стоит загружать музыку в другие папки, напр. Аудио, Изображения или Фото, т.к. воспроизведение файла в данном случае будет невозможным). (Поддержка аудио-файлов только в формате MP3, AMR и MIDI).

Нажмите левую софт-клавишу для доступа к списку музыки:

Воспроизвести: воспроизведение аудио-файла.

Информация: сведения о файле.

Обновить список: обновление списка.

Настройки: настройки воспроизведения

Плейлист: выбор пути чтения аудиофайлов.

Автосписок: включить/выключить.

Повтор: настройка режима повтора.

Случайный порядок: случайный порядок воспроизведения.

Фоновый режим: включить/выключить.

Стиль эквалайзера: выбрать стиль эквалайзера.

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудиофайлы на встроенный динамик или подключаемые наушники. Доступны Опции по самостоятельному созданию плейлистов из файлов, как в памяти телефона, так и на карте памяти. Для начала/завершения прослушивания нажмите центральную клавишу, для переключения треков нажимайте навигационные клавиши Вправо и Влево. Громкость регулируется при помощи клавиш \* и #.

## 5.9. Фотокамера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве окна просмотра. При загрузке фотографий на компьютер необходимо программное обеспечение для их просмотра.

Нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

Режим видео	Переход в режим съемки видео.
Просмотр	Просмотр сохраненных фотографий.
Настройки	Вспышка: вкл./выкл.
	Экспозиция: EV-2 – EV+2
	Частота: 50Гц (по умолчанию), 60Гц.
	Мультисъемка: вкл./выкл.
Изображение	Размер: 640*480, 320*240, 160*120, 128*160, 80*60.
	Качество изображения: хорошее, среднее, низкое.
Баланс белого	авто, солнечно, лампа накаливания, лампа дн.света, пасмурно, галогеновая лампа.
Режим съемки	Авторежим, ночной режим
Место сохранения	Телефон, карта памяти
Сбросить настройки	Сброс к заводским настройкам

Клавиши	Назначение
Левая софт-клавиша	Открыть меню Опции
Правая софт-клавиша	Возврат в главное меню
Навигационные клавиши	Влево : уменьшить экспозицию (яркость) Вверх увеличение размера Вправо :: увеличение экспозиции (яркости) Вниз: уменьшение размера
Центральная клавиша	Съемка
Ярлыки	“#”: отобразить/скрыть иконки.

## 5.10. FM-радио

Для использования функции FM-радио вы можете подключить наушники в разъем или начать прослушивание без них. Не допускайте скручивания наушников. Включите FM-радио, на экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Нажимайте левую/правую навигационные клавиши перемотки для изменения частоты. Для включения/выключения воспроизведения используйте центральную клавишу. Громкость регулируется нажатием клавиш «\*» и «#». Откройте Опции для просмотра списка каналов, создания записи или настройки FM-радио. Нажмите правую софт-клавишу для выхода, левую софт-клавишу для доступа к опциям:

**Список каналов:** Список текущих каналов. Вы можете изменять список, воспроизводить и удалять каналы.

**Ручной режим:** ручной ввод частоты канала

**Автопоиск:** поиск станций будет осуществляться автоматически.

**Настройки:** Настройки радио (включить/выключить фоновый режим воспроизведения и динамика).

## 5.11. Bluetooth

Ваш сотовый телефон обладает поддержкой Bluetooth.

**Статус:** перед использованием Bluetooth, вам необходимо включить его. Когда функция Bluetooth включена и работает в фоновом режиме, увеличивается энергопотребление телефона. Рекомендуется выключать данную опцию, если она не используется.

**Видимость:** после включения данной опции, другие устройства, поддерживающие функцию Bluetooth смогут видеть ваш телефон.

**Мои устройства:** после входа в меню вы увидите устройства, с которыми ранее осуществлялась связь по Bluetooth.

**Поиск гарнитуры:** с помощью этой функции вы можете увидеть все устройства, связанные с вашим мобильным телефоном и виды служебной связи. Вы можете отказаться от данной услуги связи.

**Имя устройства:** вы можете изменить имя своего телефона.

**Дополнительно:**

**Аудио-канал:** телефон/Bluetooth гарнитура

**Место сохранения:** выбрать место сохранения файлов, передаваемых через Bluetooth.

**Мой адрес:** отображение адреса устройства.

## 5.12. Развлечения

Данный раздел поможет вам интересно и увлекательно провести свободное время. Через приложение Фанбокс вы можете подписаться на различные сервисы, которые не дадут вам скучать.

## 5.13. Мои файлы

Карта памяти позволяет сохранять большее количество файлов в телефоне. Вы можете установить ее в любое удобное время.

При входе в меню Мои файлы вы увидите два подпункта: телефон и карта памяти. При выборе одного из них отобразится информация об общем доступном и свободном месте.

Нажмите левую софт-клавишу (Опции) для доступа к функциям: Открыть и Удалить все файлы.

### 5.13.1. Телефон

При выборе телефона нажмите левую софт-клавишу для доступа к опциям:

**Открыть:** открыть папку и отобразить список файлов.

**Удалить все:** удалить все файлы с памяти телефона.

*Примечание:* После удаления файлов все данные, сохраненные на телефоне, будут навсегда утеряны.

Выберите папку и нажмите левую софт-клавишу для доступа к функциям:

**Открыть:** открыть папку для отображения списка файлов.

**Создать папку:** создание новой папки.

**Переименовать:** переименовать выбранную папку.

Удалить: удалить выбранную папку.  
 Сортировать: сортировка папки.  
 Выберите файл в папке и нажмите левую софт-клавишу для доступа к функциям:  
 Просмотр: просмотр изображений.  
 Воспроизвести: воспроизведение видео и аудио файлов.  
 Использовать как: установить аудиофайл на рингтон.  
 Информация: отображение сведений о файле.  
 Переименовать: изменить имя выбранного файла.  
 Копировать: копировать файл в папку.  
 Переместить: переместить файл в папку.  
 Удалить: удалить выбранный файл.  
 Удалить все файлы: удалить все файлы в папке.  
 Сортировать: сортировка файлов текущей папки.

### 5.13.2. Карта памяти

Если в телефоне установлена карта памяти, выберите данный пункт меню и нажмите клавишу вызова SIM1 для доступа к опциям:

Открыть: открыть папку для отображения списка файлов.

Удалить все: удалить все файлы с карты памяти.

Переименовать: переименовать выбранную папку.

Информация: отображение сведений о файле.

*Примечание:* После удаления файлов все данные, сохраненные на карте памяти, будут навсегда утеряны.

См. пункт Телефон для информации о действиях с папками и файлами.

*Примечание :* Телефон поддерживает стандарт USB2.0. При операционной системе Windows2000 или Windows XP и выше, распознавание USB происходит автоматически и дополнительная установка драйверов не требуется.

## 6. Терминология

<b>GSM</b>	Глобальная система мобильной связи
<b>SMS</b>	Служба передачи коротких сообщений
<b>SIM</b>	Модуль идентификации абонента
<b>PC</b>	Персональный компьютер
<b>PIN</b>	PIN код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для предотвращения несанкционированного использования SIM-карты. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK-кода.
<b>PIN2</b>	PIN2 код представляет собой персональный идентификационный номер от 4 до 8 цифр, который служит для защиты доступа к некоторым функциям, таким как фиксированный набор. Данный код предоставляется оператором сети. При трехкратном ошибочном вводе PIN2, SIM-карта блокируется и для ее разблокировки требуется ввод PUK2-кода.
<b>PUK</b>	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN. PUK-код предоставляется оператором сотовой сети.
<b>PUK2</b>	Это код из 8 цифр для разблокировки SIM-карт, используемый после неверного ввода PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой сети.
<b>SMS</b>	Служба коротких сообщений
<b>EMS</b>	Служба расширенных сообщений
<b>SIM</b>	Модуль идентификации абонента

<b>GSM</b>	Глобальная система мобильной связи
<b>PIN</b>	Персональный идентификационный номер
<b>PUK</b>	Ключ разблокировки PIN
<b>IMEI</b>	Международный идентификатор мобильного оборудования
<b>CB</b>	Информационные сообщения
<b>GPRS</b>	Общая служба пакетной радиопередачи
<b>SIM 1</b>	Главная карта (в слоте SIM1)
<b>SIM 2</b>	Дополнительная карта (в слоте SIM2)

## 7. Решение проблем

Ниже приведены возможные проблемы и способы их решения.

Проблемы	Причины и решения
<b>Невозможно включить телефон</b>	<p>Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.</p> <p>Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею. Попробуйте включить и выключить телефон.</p> <p>Проверьте уровень заряда батареи.</p>
<b>Качество звука при активном вызове очень низкое</b>	<p>Нажмите навигационную клавишу для увеличения громкости во время вызова.</p> <p>Проверьте уровень приема сигнала.</p> <p>Линия занята и невозможно подключиться к сети; вы не можете сделать исходящий вызов.</p>
<b>Время работы телефона в режиме ожидания очень короткое</b>	<p>При ошибке подключения к сети телефон продолжает поиск сети. Что значительно увеличивает расход заряда батареи и снижает время работы аккумулятора в режиме ожидания. Переместитесь в зону уверенного приема или временно отключите телефон.</p> <p>Замените батарею.</p>
<b>Ошибка SIM</b>	<p>Убедитесь, что SIM-карта не повреждена, протрите ее сухой тряпкой.</p> <p>Убедитесь в правильности установки SIM-карты.</p> <p>SIM-карта недействительна. Обратитесь к оператору связи.</p>
<b>Невозможно совершить исходящий вызов</b>	<p>Вызываемый абонент должен быть доступен. Наберите номер и нажмите клавишу вызова.</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для совершения вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты</p> <p>Возможно, включен фиксированный набор или функция запрета вызовов. Выключите эти опции в меню настроек.</p>
<b>Невозможно принять входящий вызов</b>	<p>Убедитесь в подключении телефона к сети (возможно, сеть занята или недействительна).</p> <p>Убедитесь в наличии достаточных средств на счету для приема вызова.</p> <p>Убедитесь в исправности SIM-карты</p> <p>Проверьте настройки переадресации и запрета входящих вызовов.</p>
<b>Батарея не заряжается</b>	<p>Убедитесь в правильности установки батареи. Осторожно подключите к телефону зарядное устройство.</p> <p>Производите зарядку в помещениях при температуре -10°C - 55°C.</p> <p>Возможно, требуется замена батареи или зарядного устройства.</p>

<b>Невозможно настроить некоторые функции</b>	Неверные операции с телефоном. Оператор сети не поддерживает данную функцию.
<b>Слабый сигнал</b>	Иконка сигнала на экране: если иконка содержит 4 полоски, уровень приема сигнала высокий. 1 полоска свидетельствует о низком уровне сигнала.
<b>Невозможно зарегистрироваться в сети</b>	Слабый уровень сигнала или высокий уровень помех. Правильно ли установлена батарея? Может быть, поврежден контакт или SIM? Если SIM-карта повреждена, обратитесь к оператору.
<b>Нет доступа к меню услуг</b>	SIM-карта не поддерживает данный тип услуг.
<b>Установленное изображение отображается лишь частично.</b>	Превышен допустимый размер изображения. Рекомендуемый размер - 320*480