highscreen Zera U

Уважаемый покупатель!

дополнениями.

характеристиками

уведомления.

Благодарим Bac за покупку устройства highscreen.

рекомендуем обратится на сайт производителя www.highscreen.org и ознакомиться с актуальной

поддерживаемых вашим устройством функциях,

версией руководства пользователя, информацией о

устройства, рекомендуем обратиться в техническую

комплектация, порядок работы с устройством,

руководство пользователя могут быть изменен производителем в связи с доработками, как

После включения вашего смартфона

аличие актуальной версии ПО, нажа

на соответствующую иконку в меню

екомендуем подключиться к

беспроводной сети и проверить

самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного

приложений.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО ВСТРОЕННЫМ НЕСЪЕМНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ИЗВЛЕКА! АККУМУЛЯТОР ИЗ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использованым функции записи телефонных перегово соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действую

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОИ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ РОВІЗ ИЛИ Е В ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИУ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЁЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

ГРАРИДАТСКИХ ПРОСТОРИ В СТЕТОВ СТЕТО

ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ

доставлоч, выполнением или невыном плетиченовыми использованием метеорологической информации, данны илили документации независимо от того, можно ли было предвидеть возможность таких убытков.

*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету, Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксирования тарифу.
В противном случае за передачу данных черев Интернет вым могут начислить омень большумо плату. Настоятельно советами повера и изгласи.

В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед начаработы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

∪ЪВ-кабель Сменные крышки - 2 шт. Аккумулятор 2000 мАч и 4000 мАч Руководство пользователя Гарантийный талон

2. Ваш смартфон Zera U

3.5-мм гнездо

0

Световой индикатор

РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства

особенностях его работы и возможными

Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими

поддержку http://support.highscreen.org/

4. Вставьте вторую microSIM-карту Вставьте вторую microSIM-карту по

3. Прежде чем включить телефон

нимите заднюю крышку днимите верхнюю часть задней крь ышку с правой стороны устройства.

2. Вставьте карту памяти MicroSD

3. Вставьте первую SIM-карту Вставьте первую SIM-карту по

4. Начало работы

Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку Включения -повы включить устроиство, пальчите на лютить включения. При первом включении телефона вам будет предложено нас учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время. Примечание Для настройки учетных записей требуется под

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажм кнопку Начать

2. Спедуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети. Для перехода к следующему экрану нажимайте Далее или Пропустить.
3. В экране Настройка аккаунта боодве вам будет предложено создать новую учетную запись боодве или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав Прогистить.

необходимые пункты и нажмите Далее. 5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и

5. Интерфейс Android Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовани функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон чтобы всегда оставаться на связи.

Начальный экран

Начальный экран - это рабочее пространство, на котором м необходимые ярлыки программ и виджеты.



Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или

слева направо

Совет В окне любой открытой программы можно нажать ДОМОЙ чтобы вернуться в

ограничивается видимыми размерами экрана - чтобы разместить нужные элементы прокрутите экран. Помимо Начального экрана, есть еще 4 «дополнительных» экрана.

Для ускорения и повышения точности ввода текста экранная

клавиатура позволяет

использовать функции предугадывания слов и прове

Для переключения языков

вайте пальцем клавишу

орфографии.

удержив ПРОБЕЛ

Виджеты Android

Настройте Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты на Начальный экран, перейдите на Начальн экран, нажимите на значок «Все программы» и затем выберите пункт «ВИДЖЕТЫ».

Экранная клавиатура

highscreen alpha gtr

= **4**0 II



нтактные сведения о ваших абонентах в прил Контакты. Все ваши контакты и сведения о них сгруп удобном для просмотра экране

Добавление нового контакта в телефоне

контакта» в нижней части дисплея. . Введите сведения о контакте и нажмите НАЗАД чтобы скрыть экранную клавиатуру. Нажмите Готово, чтобы со

Синхронизация с учетной записью Google

Если вы настроили учетную запись Google при первом включе сли вы настроили учетную запись цооде при первом включении спефона, то монно синкронизировать контакты учетной записи с елефоном. Для настройки параметров синкронизации в Начально кране намкилите и этем нажимите Настройки - Якиаунты и синкрои выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не наст, четную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите Добавить ам-иструкте инструкциям на экране.

7. Выход в Интернет

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или одключение по беспроводной сети. Просматривайте веб-сайты. загружайте программы или игры, отправляйте и получайте побщения эл Почты

. втоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети о проверьте, какую сеть мобильной связи он использует, и включен ли

1. Перейдите в Настройки телефона

2. Беспроводные сети > Нажмите Еще > Мобильная Сеть SIM1 ИЛИ SIM2 > Операторы связи или Точки доступа (APN). Проверьте правильность данных. Вклю флажок Передача данных

Использование беспроводной сети

те ДОМОЙ > МЕНЮ, далее нажмите Настройки телефона

пажми и дригил и и под долее пажми е настроити поледова Беспроводные сеги. Выберите пункт Wi-Fi в открывшемся окне, вверху дисплея, передвин флажок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сегей и покажет имена обнаруженных сегей Wi-Fi и и и настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключен ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенной технологией WEP/WPA2, введ затем нажмите «Подключиться».

Просмотр веб-страниц

Просмотр веб-страниц

Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как выхуальные заклади и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

1. В Начальном экране нажимите значок Браузер.

2. В экране программы Браузер нажмите на поле URL вверху экрана.

3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса въб-страницы нажимите на поле инфирационательного предела в предела в предъящи, Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницы, или продолжайте вводи адрес в веб-страницы.

4. Нажимите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи ядрес вео-страницы. 4. Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при кестов делать ее крупнее или мельче.

увеличение

задвиньте большой и указательный

Сдвиньте большой и указательны
льцы, чтобы сделать веб-страницу

крупнее.

меньше.

Google Play^{тм} — это место, где можно найти новые приложения для ва телефона. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность до развлекатель Если вы нашли нуяное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

8. Поиск и установка приложений в Play™

1. Нажмите иконку Play Маркет. 2. Откроется Google Play™. 3. Выберите интересующую вас программу из каталога ил

поиском. 4. Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (, платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной инфор либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего те

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою уче запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютер перейдите по адресу http://checkout.google.com. 5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите ОК, чтобы нач-загрузку и установку приложения. 6. Установку приложения. 6. Установку приложения. 6. Установку приложения. 9. Установку приложения. 9. Установку приложения в 9. Установку приложения на установку приложения 9. Установку приложения приложения 9. Установку приложения 9.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите «Все программы» и затем нажмите «Ет 2. Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите «Далее». 3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную. 4. Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите «Далее» 5. Нажмите «Готово» для завершения настройки учетной записи.

10. Социальные сети

ля общения с друзьями используйте функции подключения к оциальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для агрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других. 11. Сброс установок

11. СПРИС УСТАНОВИК ХОТИТЕ ВСЕ НАЧАТЬ С «ЧИСТОГО ЛИСТА»? СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния -того, в каком он находился до первого включения. Важно Перед сбросом установок телефона сделайте резервные ко

хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.). Сброс установок телефона

12. Устранение неполадок

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

т проверые достаточно ли своощено места в памяти и лекерона развипанения проверить объем свобадного места, нажмите ДОМОЙ Е МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память. Удалите данные и очистите кош приложений, чтобы удалить данные и очистить каш, нажмите ДОМОЙ Е МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить каш. Удалите сторонние приложения. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями.
 Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем

выполните сброс установок. На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (www.highscreen.org) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона

Информация о правах на интеллектуальную собстве

Android - товарный знак компании Google Inc

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдайте знаки обслуживания

обслуживанию или уполномоченным сервисным центром Защита вашего телефона

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные и меры предосторомности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведее в инструкции по эксплуатации этого устройства. Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждений оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО

Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образа может привести к поражению электротоком и повреждению телефон Это устройство поставляется в комплекте С USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру мин ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбук имеет заземляющий проводник и заземляющую вику. Вилку следует вставлять в стевую орзетку, смонтированную за заемлению в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое

з чистом незапыленном месте

обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому - Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держ

Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма. ы па ули табачного дамиа. Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему. Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности. Не красьте телефон и аксессуары к нему. Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные кимикаты, очищающие растворители или аэрозоли Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешен

только сервисным специалистам. Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже – 20 и выше 55 градусов Цельсия Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств. Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь.

гключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к полномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в ервисный центр при возникновении следующих случаев: На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет. Устройство попало под дождь или в воду. Устройство упало или повреждено. Имеются заметные признаки перегрева

Повреждения, требующие технического обслуживания

Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по Избегайте мест с высокой температурой Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи

вилючением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещении.

- Не вставляйте в устройство посторонние предметы Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия протуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельза загораживать или закрывать.

- Воздушные подушки безопасности

Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в туть, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.

- Приспособления для установки.

- Приспособления для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

чтобы влага испарилась. ЗАМЕЧАНИЕ:

Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может сконденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу,

э-ичес-игин: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры

Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня и ВНИМАНИЕ! При попытке извлечния, аккумулятор может взорваться. уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать мулятор, ломать его, пробивать в нем отверстия, накоротко замы о внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию тем ише 60°C (140°F) или бросать в огонь или в воду.

меры предосторожности в отношении

Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за

Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вда.

логотип USB-IF или которые сертифицированы как отвечающие

Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.

Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малых

все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораж участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

. Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же

аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне

автомобила или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подоконние или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить каделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование , звонков на борту самолета законадательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах

ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или

в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы

кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или

химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит

химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или

жару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти

ВЗРЫВООПАНЬНЕ СРЕДЫ
При нахождения потенциально взрывоопасной среде или в местах, где
присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство
нумно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам
инструмциям. Возникновение искур в таких средах может привести и взр
или покару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти
Запрещается использовать то устройство на автозаправочных станция
пользоватьи должны соблюдать ограничения на использование
радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в места
где ведутся взрывные работы. Места, в которых имеется огасность
взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятным

редупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест /ниты заправии, нижние палубы кораблей, установки для ханспортировки или хранения топлива или химических продукто ноже места, в которых воздух содержит химические вещества или істицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).

элект Робесзон исклюство.
- Используйте только разрешенные аксессуары.
- Используйте только разрешенные аксессуары.
- Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуари.
- Не масайтесь клема макумулатора и не долускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежании

Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от

Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено

UBLIДИЕ МЕРЫ ВЕЗОПАСНОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА И ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАС. В МЕСТАХ, ГДЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ ЗАПРЕЩЕНО, ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫКЛЮЧАТЬ СВОЙ
ТЕЛЕФОН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА В РЕГУЛЬУЕТСЯ МЕРАМИ ФЕЗОПАСНОСТИ,
ПРИЗВАННЫМИ ЗАЩИТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Не подвергайте устройство излишнему физическому

Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор,

пе прикладываемте чрезмерных усилии, нажимая акран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футияре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. Внешние а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании

Устройство нагревается после продолжительного использовани:

обратитесь з алектросистеме автомобиля. • Неисправные и поврежденные устройства - Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.

ить только специалистам

Общие меры безопасности

попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и

Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий

советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите

инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству

• Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором

воды, а также температур выше 60°С (140°F).

Особые меры предосторожности

от воды или каких-либо жидкостей.

требованиям программы USB-IF

обратитесь к врачу за помощью.

ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ороткого замыкания

• Подключение в автомобиле

В случае утечки электролита из аккумулятора

или его контактов.

Используйте надлежащий внешний источник питания

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

эекомендованы изготовителем. <mark>Подключения следует проводить на устойчивой поверх</mark> Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность. • Используйте устройство с одобренным оборудовани Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

Отрегулируйте громкость
 Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие

Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство - Чистка
Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания.
Не применяйте жидике или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистих ИК-экрана.
- Маленькие дети
Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами.
Они могут пораниться или случайно повредить телефон В телефоне есть мелике детали и сотрыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими. вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен

Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит - Телесные повреждения из-за повторяющихся движений Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во

ремя игр в телефоне: Не сжимайте телефон в руке слишком сильно. Нажимайте тенопки без усилий.

- Ислользуйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.).

- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

радноситналы, поэтому невозможно гранитировать устой-ивую связи абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нелья полагаться только на беспроводной телефон. • Работающие механизмы Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьші риск несчастного случая. • Электростатический разряд Не касайтесь металических контактов microSIM-карты. Работающие механизмы

Будьте осово вними пельным рассандариск несчастного случая. • **Электростатический разряд** На изсайтесь металлических контактов SIM-карты.

гелекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности

Телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TA) по технике безопасности кардиостимулятора Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендации совпадают с результатами независимых исследования беспроводных технологий. Люди использующие кардиостимуляторы, должны:

- ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулиторы, когда телефон ВКЛЮЧЕН.

- Не носить телефон в нагруаном кармаю.

- Прикладывать телефон к нуху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулиторы, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновения любых подозрении о возникновения помех. Нем возникновения побых подозрении о возникновения помех немедленно выключите телефон.

- Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помежи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

- Другие медицинские устройства Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения. ВыКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены сответствующие инструкции.

В больницах и медицинском учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

Зодителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными елефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых страх, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитург

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

лей: 5". 1920x1080. FHD. IPS. OGS

Προцессор: MT6592T (Octa-core@2.0GHz) Mali 450MP4, 700 MΓц Mali 450MP4, 700 МГц Размер оперативной памяти: 2 ГБ Размер постоянной памяти: 16 ГБ Габариты: 133.9x70x8.8 мм (333.9x70x13.5 мм с батареей 4000 мАч) Вес: 140 г. (185 г. с батареей 4000 мАч) Емкость аккумуляторов: Li-ion 2000mAh + Li-ion 4000mAh Камера: 2 Мм/13 Мл FM-радио Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC) Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSPA (2100 МГц) Встроенный GPS-при Дополнительно:

цополнительно: • G-сенсор • Датчик приближе: • Датчик света

При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккулмулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

Избегайте мест с повышенной влажностью

е пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

топления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (вклю