

highscreen® Omega Prime

Руководство пользователя

9. Начало работы

После первого включения телефона вам будет предложено быстро настроить учетную запись Google. Настройте эту учетную запись в телефоне не обязательно. Но если вы настроите эту учетную запись, сможете воспользоваться всеми преимуществами мощных функций, реализованных в телефоне.

Примечание Для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

1. Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на Логотип Android.

2. На следующих экранах система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажмите Далее или Пропустить.

3. В экране Настройка аккаунта Google вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы вернетесь на настройку учетной записи Google позже, нажав Пропустить.

4. В экране Использовать данные о моем местоположении отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.

5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран Резервное копирование данных. Отметьте необходимые пункты и нажмите Далее.

6. Нажмите Закончить настройку, чтобы открыть Начальный экран.

10. Интерфейс Android

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

Использование Wi-Fi

1. Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона > Беспроводные сети.

2. Установите флагок Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон проведет поиск доступных беспроводных сетей.

3. Нажмите Настройка Wi-Fi в разделе сетей Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их параметры безопасности (Открытая сеть или Защищена технологией WEP).

4. Нажмите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Если решите подключиться к сети, защищенной технологией WEP, то введите ключ и затем нажмите Подключить.

Просмотр веб-страниц

Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов сведение и разведение пальцев на экране.

1. В Начальном экране нажмите значок Браузер.

2. В экране программы Браузер нажмите на поле URL вверху экрана.

3. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экране будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.

4. Нажмите Перейти. При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

Увеличение

Раздвигните большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.

Уменьшение

Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

Меры предосторожности в отношении источника питания

• Используйте надлежащий внешний источник питания. Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикете. Если вы не уверены, какой из источников питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электропрокоммисию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

• Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте накоротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 60°С (140°F).

• **Внимание!** При неправильной замене аккумулятор может взорваться. Для уменьшения риска взрыва или ожога запрещается разбирать аккумулятор, помять его, прибить его в нем отверстия, накротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 60°C (140°F) или бросать в огонь или воду. Для замены следует использовать только указанные аккумуляторы. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или же в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.

• **ЗАМЕЧАНИЕ:** Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.

• Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя заграждать или закрывать.

• **Воздушные подушки безопасности:** Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправляться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.

• **Приспособления для установки:** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следите инструкциям изготовителя и используйте для установки только то приспособление, которое рекомендованы изготовителем.

• **Подключение:** Поместите аккумулятор в гнездо зарядного устройства. Используйте вилку, которая соответствует типу зарядного устройства.

• **Использование:** Используйте устройство с одобренным оборудованием. Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

• **Отрегулируйте громкость:** Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.

• **Чистка:** Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкые или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

• **Маленький дети:** Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для маленьких детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.

• **Телесные повреждения из-за повторяющихся движений:** Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне:

- Не скжимайте телефон в руке слишком сильно.

- Нажмите кнопки без усилий.

- Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предиктивный ввод текста и т.п.).

- Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.

• **Экстренные вызовы:** Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для электронной связи никогда не полагайтесь только на беспроводной телефон.

• **Работающие механизмы:** Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.

• **Электростатический разряд:** Не касайтесь металлических контактов SIM-карты.

• **При способления для установки:** Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следите инструкциям изготовителя и используйте для установки только то приспособление, которое рекомендованы изготовителем.

• **Подключение:** Поместите аккумулятор в гнездо зарядного устройства.

• **Использование:** Не ставьте это устройство на неустойчивую поверхность.

• **Немедленное отключение:** Не кладите это изделие или его аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 60°C (140°F), например, на приборной панели автомобиля, подлокотнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может привести к повреждению аккумулятора, то немедленно обратитесь к врачу.

• **В случае утечки электролита из аккумулятора:** Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит

13. Поиск и установка приложений с Google Play™

Google Play™ – это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выберите из широкого спектра бесплатных и платных приложений – от повышающих производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

Использование Google Play™

1. Нажмите иконку Play Market.

2. Откроется Google Play™. При первом запуске Google Play™ откроется окно «Условия обслуживания». Для продолжения нажмите Принять.

3. Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.

4. Нажмите Установить (для бесплатных приложений) или Купить (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

5. Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

6. Если вы согласны с данными условиями, нажмите OK, чтобы начать загрузку и установку приложения.

7. Установленное приложение появится на экране Все программы, который доступен по нажатию на Начальном экране.

14. Сообщения

Настройте Начальный экран так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android.

Чтобы добавить виджеты на Начальный экран, перейдите на Начальный экран, нажмите МЕНЮ и затем выберите

Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо. Совет

В окне любой открытой программы можно нажать ДОМОЙ чтобы вернуться в Начальный экран.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. В Начальном экране нажмите МЕНЮ и затем нажмите Написать письмо.

2. Появится экран Настройка электронной почты. Введите Адрес электронной почты и Пароль. Нажмите Далее.

3. Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть введен

15. Социальные сети

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

16. Сброс установок

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния – того, в каком он находился до первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

Сброс установок телефона

Нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки телефона > Местоположение и защита устройства > Очистить хранилище.

Сброс установок телефона при помощи аппаратных кнопок

1. Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Сработает виброрисунок и запустится процедура сброса.

2. Дождитесь завершения процедуры сброса и проведите начальную настройку телефона после его загрузки.

17. Устранение неполадок

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

• Проверьте, достаточно ли свободного места в памяти телефона для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободного места, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память.

• Удалите данные и ошибки из приложений. Чтобы удалить данные и ошибки из приложений, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память.

• Удалите старые и ненужные файлы. Чтобы удалить старые и ненужные файлы, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Удаление старых файлов.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память > Установка обновлений.

• Установите обновления для установленных программ. Для этого наж