

Установка SIM-карты и аккумулятораной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.



- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Зарядка аккумуляторной батареи

- Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↶], чтобы открыть список последних вызовов.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [↶].

Использование панели ссылок

Панель ссылок можно использовать для быстрого доступа к наиболее часто используемым пунктам меню.

	Чтобы выбрать другие меню для отображения на панели ссылок, выполните следующие действия.
---	---

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Панель ссылок**.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите часто используемые меню.
- Если необходимо перейти к вложенным меню, выберите пункт **<Опции>** → **Открыть**.
- Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** либо выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

	Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.
---	---

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **OK**.

	При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.
---	--

- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения.
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение .
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [↶↷] (означает клавишу питания и выхода из меню).
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <OK> (обозначает программную клавишу OK).

	Чтобы перейти к меню на панели ссылок, выполните следующие действия.
---	--

В режиме ожидания с помощью клавиш влево или вправо выберите нужное меню и нажмите клавишу подтверждения.

	Если активирована панель ссылок, то горячие клавиши назначенные на клавишу Навигации не активны.
---	--

Блокировка телефона

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено**.
- Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите программную клавишу **<OK>**.
- Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу **<OK>**.

Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать SIM-карту, чтобы телефон работал только с ней, и никто, кроме вас, не мог ею воспользоваться.

	Чтобы телефон использовал только вашу SIM-карту, выполните следующие действия.
---	--

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM** → **Включено**.
- Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите программную клавишу **<OK>**.

- Перейдите к пункту **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Выберите пункт **<Сохранить>** → **<Принять>**.

Настройка и использование будильника

Установка нового сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите пустую ячейку сигнала.
- Задайте параметры сигнала.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** либо выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [↶↷].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<OK>** (при необходимости).

Для выключения телефона выполните шаг 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.

	В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.
---	--

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [↶↷].

	
---	--

	
---	--

- Введите пароль повторно и нажмите программную клавишу **<OK>**.

	Чтобы запретить посторонним использовать SIM-карту, выполните следующие действия
---	--

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Проверка PIN** → **Включено**.
- Введите PIN-код, хранящийся на SIM-карте, и нажмите программную клавишу **OK**.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [*].
- Нажмите и удерживайте [*], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

- Чтобы выключить сигнал, для которого не установлен повтор, нажмите программную клавишу **<OK>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы выключить сигнал с повтором, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<OK>** либо нажмите программную клавишу **<Пауза>**, чтобы выключить сигнал на период повтора.

Отключение сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
- Выберите сигнал, который требуется отключить.
- Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению **Выключено**.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

	Если аккумулятор извлечен, сигнал будильник не работает.
---	--

Прослушивание FM-радио

- Подключите гарнитуру к телефону.
- В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵],чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↶↷].

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [↶↷].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

	Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.
---	---

	
---	--

	Режим АБВ
---	-----------

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

	Режим ввода цифр
---	------------------

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

	Режим ввода символов
---	----------------------

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

	Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
---	--

- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Добавление контакта

	По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить область памяти, в которую сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт Контакты → Настройки → Сохранять контакты → область памяти.
---	---

- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

	При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.
---	---

- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: настройка радиостанции Вверх/вниз: Регулировка громкости звука

- Чтобы выключить FM-радио, нажмите клавишу подтверждения.

Включение режима фонарика

В режиме фонарика дисплей светится с максимальной яркостью, помогая видеть в неосвещенных местах.

Чтобы включить режим фонарика, в режиме ожидания нажмите клавишу навигации вверх и удерживайте ее.

Чтобы выключить режим фонарика, нажмите программную клавишу **<Назад>**.

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Громкость** а затем — **Сигнал вызова**.
- Настройте уровень громкости с помощью клавиш влево или вправо.
- Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

	Регулировка громкости во время разговора
---	--

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

	В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.
---	--

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.

	Во время использования профилей «Без звука» и «Автоматическ» сменить мелодию вызова невозможно.
---	---

- Выберите пункт **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

	
---	--

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
- Введите текст сообщения. ► *Ввод текста*
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

	SAMSUNG ELECTRONICS 
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания,	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон стандарта GSM : GT-E1195	
к которому относится настоящее заявление, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
БЕЗОПАСНОСТЬ EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
СЕТЬ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Настоящим мы заявляем, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующей организации:	
B&B T, Foryth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в :	
Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу. (Представитель в EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.05.24	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)

^[1] Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонной сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.