

# Руководство пользователя

Для получения дополнительных сведений об использовании телефона посетите веб-сайт [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) и загрузите полное руководство пользователя (только на английском языке). Кроме того, на веб-сайте можно просмотреть раздел FAQ (Часто задаваемые вопросы) (только на английском языке).



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Пределную величину SAR вы можете найти на стр.18 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.




Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch.

Русский - CJB1732ALBBA

## Ваш мобильный телефон

ALCATEL 1060



- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Список вызовов (в режиме ожидания) Осуществить вызов
- 3 Голосовая почта (долгое нажатие)
- 4 Клавиша блокировки клавиатуры (долгое нажатие \*#)
- 5 Правая функциональная клавиша
- 6 Включение/выключение Завершение вызова
- 7 Включение/Выключение виброзвонка(профиля Встреча)(долгое нажатие)
- 8 Навигационная клавиша: Нажмите на середину для подтверждения операции или входа в Меню Музыкальный плеер Будильник Новое SMS-сообщение Профили
- 9 Включение/Выключение фонаря (долгое нажатие)

### 1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите середину клавиши)
- Осуществить вызов
- Доступ к списку вызовов (в режиме ожидания)
- Включение/выключение питания телефона (долгое нажатие)
- Завершение вызова
- Возврат в режим ожидания
- Левая функциональная кнопка
- Правая функциональная кнопка
- Набор номера голосовой почты (долгое нажатие)
- В режиме ожидания
  - короткое нажатие: ввод нуля
  - долгое нажатие: ввод знака "+", он используется для набора номера в международном формате.

- В режиме редактирования:
  - короткое нажатие: " " (пробел) (текстовый ввод)
  - 0 (цифровой ввод)

- \*# В режиме ожидания
  - короткое нажатие: ввод"
  - двойное нажатие: ввод символов "P/W"
  - долгое нажатие: блокировка/разблокировка клавиатуры
- В режиме редактирования:
  - короткое нажатие: изменить метод ввода

- #\* В режиме ожидания
  - короткое нажатие: #\*
  - долгое нажатие: включение/отключение вибрации
- В режиме редактирования:
  - короткое нажатие: доступ к таблице символов
- 5 В режиме ожидания
  - короткое нажатие: набор "5"
  - долгое нажатие: включение/отключения фонаря


### 1.2 Значки в режиме ожидания

- Уровень зарядки аккумулятора.
- Активирован профиль Встреча: телефон вибрирует и не издает никаких звуков
- Активирован профиль В помещении: проигрывается только мелодия, вибрация отключена.
- Активирован профиль Без звука: вибрация и мелодия отключены, телефон не издает никаких сигналов.
- Подключена гарнитура.
- Запрограммирован будильник.
- Получено голосовое сообщение.
- Пропущенные вызовы.
- Роуминг.
- Уровень приема сигнала сети.
- Непрочитанное SMS.
- Непрочитанное MMS.
- Список сообщений заполнен.
- Активирована переадресация всех вызовов.

## 2 Начало работы .....

### 2.1 Настройка

Снятие и установка задней крышки



Установка и извлечение аккумулятора




Установка и извлечение SIM-карты



Установка и извлечение карты памяти



### Зарядка аккумулятора



Подключите зарядное устройство к телефону и электророзетке соответствующим образом.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона полностью зарядите аккумулятор (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ( ).
- Чтобы уменьшить энергопотребление и его потери, после полного заряда аккумулятора отключите зарядное устройство от сети и уменьшите время подсветки на телефоне.



Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

### 2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

### 2.3 Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу .

## 3 Вызовы .....

### 3.1 Осуществление вызова

Чтобы осуществить вызов, наберите нужный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, нажав клавишу . Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

#### Экстренный вызов

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, то, чтобы позвонить в службу экстренной помощи, наберите экстренный номер и нажмите клавишу . Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты. PIN-код и разблокировка клавиатуры также не требуются.

### 3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосой почте нажмите и удерживайте клавишу .

### 3.3 Прием вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу , чтобы начать разговор. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

### 3.4 Функции, доступные во время вызова

Во время разговора можно пользоваться телефонной книжкой, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

## 4 Список вызовов .....

Для доступа к списку вызовов на экране режима ожидания нажмите значок или нажмите клавишу и выберите в меню значок .

В этом меню находятся набранные, полученные, пропущенные вызовы.

## 5 Контакты .....

### 5.1 Просмотр контактов

Для доступа к телефонной книге в режиме ожидания нажмите клавишу и выберите значок в меню.

### 5.2 Добавление контакта

Нажмите "Опции", выберите "Создать", и выберите "Телефон" или "SIM-карта" в зависимости от того, куда Вы хотите сохранить новый контакт.

## 6 FM-радио .....

Телефон оснащен радио с функцией RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. В режиме FM-радио нажмите для воспроизведения/паузы текущего канала, нажмите и для настройки громкости.

## 7 Мультимедиа .....

### 7.1 Фотокамера

Данная функция позволяет выполнить съемку изображений. Нажмите , чтобы сделать снимок.

### 7.2 Видеокамера

Данная функция позволяет выполнить съемку видео. Для начала записи нажмите клавишу .

### 7.3 Музыкальный плеер

Используйте эту функцию для воспроизведения аудиофайлов. В музыкальном плеере нажмите для воспроизведения/паузы; коротко нажмите или для перехода к предыдущему или следующему аудиофайлу; нажмите и для настройки громкости.

### 7.4 Видеоплеер

Используйте эту функцию для воспроизведения видеофайлов. В видеоплеере нажмите для воспроизведения/паузы; коротко нажмите и для настройки громкости; нажмите или для перехода к предыдущему или следующему видео.

## 8 Сообщения .....

### 8.1 Создание SMS

Чтобы создать текстовое сообщение, в главном меню выберите "Сообщения". Можно ввести текст сообщения самостоятельно или вставить предварительно заданный текст в разделе "Шаблоны". При написании сообщения выберите "Опции", чтобы получить доступ ко всем возможным действиям с сообщениями.



Специальные буквы (с ударениями) увеличат размер SMS-сообщения и это может привести к тому, что получатель получит несколько сообщений. SMS содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет также разделено на несколько сообщений.

### 8.2 Создание MMS

Данный телефон поддерживает отправку и получение сообщений MMS, которые могут содержать текст, картинки, мелодии, видео и т. д.

## 9 Календарь .....

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий выбрать любую дату.

## 10 Приложения .....

### 10.1 Список файлов.

В этом разделе Вы получите доступ к файлам хранящимся в телефоне и карте памяти.

### 10.2 Интернет

Данная функция позволяет пользоваться интернетом с помощью мобильного телефона.

Примечание: Стоимость услуги и настройки уточняйте у местного оператора сотовой сети.

### 10.3 Калькулятор

- Нажмите навигационную клавишу вверх, вниз, влево, вправо или в центре для выбора соответствующих функций +, -, x, ÷ и =.
- Нажмите , чтобы удалить символ.

### 10.4 Диктофон

Используйте эту функцию для записи аудиофайлов. Телефон поддерживает формат WAV. Записанный файл будет автоматически сохранен в списке записанных файлов после остановки.

### 10.5 Таймер

Установите время, по окончании которого таймер выдаст уведомление.

### 10.6 Конвертер

Данная функция позволяет конвертировать единицы измерения массы и длины.

### 10.7 STK

Сервис STK является инструментом SIM-карты. Данный телефон поддерживает сервисные функции. Конкретные элементы зависят от SIM-карты и оператора. Сервисное меню автоматически добавляется в меню телефона, если оно поддерживается оператором и SIM-картой.

### 10.8 Bluetooth

Можно передавать данные, например музыкальные файлы, на другие устройства с помощью Bluetooth. Выполните поиск устройства и принимайте/передавайте данные. Полученные данные автоматически сохраняются.

### 10.9 Фонарь

Для освещения темных участков можно активировать функцию "Фонарь" с помощью следующих действий:

- выберите включение/отключение фонаря в этом меню;
- в режиме ожидания используйте долгое нажатие для включения или отключения фонаря.

## 11 Будильник .....

Мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

## 12 Настройки .....

На главном экране нажмите значок , а затем выберите нужную функцию для настройки телефона: Настройки вызовов, Настройки телефона, Дисплей, Безопасность, Профили и Подключения.

## 13 Метод ввода .....

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Обычный: этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, связанные с определенной клавишей. Нажмите клавишу несколько раз, пока не появится нужный символ. Когда вы отпустите клавишу, выделенный символ будет вставлен в текст.

- Упрощенный ввод в режиме C-Star: этот режим ускоряет ввод текста. Напишите слово, используя клавиши от до . Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода слово также будет меняться. Пример: чтобы написать слово "Завтра", нажмите следующие клавиши: 3, 2, 2, 6, 6, 2 -> Завтра

- клавиша в режиме редактирования

короткое нажатие:

" " (пробел) (текстовый ввод)

0 (цифровой ввод)

