

1 Ваш телефон



1.1 Клавиши

- 1 Навигационная клавиша
- 2 Индикатор заряда аккумулятора.
- 3 Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
- 4 Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- 5 Доступ к папке "Шаблоны" в меню "Сообщения" (долгое нажатие из главного экрана)
- 6 Доступ к избранным контактам (долгое нажатие из главного экрана)
- 7 Принять вызов
- 8 Позвонить
- 9 Обратиться к памяти вызовов (Повторный звонок) (короткое нажатие)
- 10 Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
- 11 Конец вызова
- 12 Возврат на главный экран
- 13 Левая функциональная клавиша
- 14 Правая функциональная клавиша
- 15 Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- 16 В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: доступ к списку языков
 - Долгое нажатие: ввод нуля
- 17 В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода
 - Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- 18 Из главного экрана
 - Краткое нажатие:
 - Долгое нажатие: включение/отключение виброзвонка
- 19 В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: пробел
 - Долгое нажатие: добавить слово
- 20 Будильник

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого музыкальным проигрывателем, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компаниями TCT Mobile Limited и ее филиалами.

OT-103

OT-203

ALCATEL

mobile phones

(1) Зависит от вашего оператора сотовой связи.

(2) OT-103 только.

(3) OT-203 только.

1.2 Значки главного экрана

- 1 Индикатор заряда аккумулятора.
- 2 Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- 3 Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
- 4 Активирована переадресация звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
- 5 Установлен будильник.
- 6 Получено голосовое сообщение.
- 7 FM-радио включено.
- 8 Пропущенные вызовы.
- 9 Роуминг.
- 10 Две линии (1): показывает выбранную линию.
- 11 Показывается только в нешифрованном режиме во время звонка, отправки или приема SMS.
- 12 Уровень приема сигнала сети.
- 13 Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- 14 Непрочитанное сообщение.
- 15 Клавиатура заблокирована.
- 16 Секундомер активирован.
- 17 Мелодия
- 18 Виброзвонок и мелодия

1.3 Виброзвонок

- 1 Навигационная клавиша (1):
- 2 Меню/Подтверждение операции
- 3 Сообщения
- 4 Телефонная книга
- 5 Мои ярлыки (2)
- 6 FM-радио (2)
- 7 Будильник

1.4 Голосовая почта

1.5 Правая функциональная клавиша

1.6 Включить/Выключить

1.7 Конец вызова

1.8 Левая функциональная клавиша

1.9 Возврат на главный экран

1.10 Доступ к голосовой почте

1.11 Время

1.12 Виброзвонок

1.13 Память вызовов

1.14 Ответить на вызов/Позвонить

1.15 Голосовая почта

1.16 Разблокировать

1.17 Включить/Выключить

1.18 Конец вызова

1.19 Время

1.20 Виброзвонок

1.21 Память вызовов

1.22 Голосовая почта

1.23 Разблокировать

1.24 Включить/Выключить

1.25 Конец вызова

1.26 Время

1.27 Виброзвонок

1.28 Память вызовов

1.29 Голосовая почта

1.30 Разблокировать

1.31 Включить/Выключить

1.32 Конец вызова

1.33 Время

1.34 Виброзвонок

1.35 Память вызовов

1.36 Голосовая почта

1.37 Разблокировать

1.38 Включить/Выключить

1.39 Конец вызова

1.40 Время

1.41 Виброзвонок

1.42 Память вызовов

1.43 Голосовая почта

1.44 Разблокировать

1.45 Включить/Выключить

1.46 Конец вызова

1.47 Время

1.48 Виброзвонок

1.49 Память вызовов

1.50 Голосовая почта

1.51 Разблокировать

1.52 Включить/Выключить

1.53 Конец вызова

1.54 Время

1.55 Виброзвонок

1.56 Память вызовов

1.57 Голосовая почта

1.58 Разблокировать

1.59 Включить/Выключить

1.60 Конец вызова

1.61 Время

1.62 Виброзвонок

1.63 Память вызовов

1.64 Голосовая почта

1.65 Разблокировать

1.66 Включить/Выключить

1.67 Конец вызова

1.68 Время

1.69 Виброзвонок

1.70 Память вызовов

1.71 Голосовая почта

1.72 Разблокировать

1.73 Включить/Выключить

1.74 Конец вызова

1.75 Время

1.76 Виброзвонок

1.77 Память вызовов

1.78 Голосовая почта

1.79 Разблокировать

1.80 Включить/Выключить

1.81 Конец вызова

1.82 Время

1.83 Виброзвонок

1.84 Память вызовов

1.85 Голосовая почта

1.86 Разблокировать

1.87 Включить/Выключить

1.88 Конец вызова

1.89 Время

1.90 Виброзвонок

1.91 Память вызовов

1.92 Голосовая почта

1.93 Разблокировать

1.94 Включить/Выключить

1.95 Конец вызова

1.96 Время

1.97 Виброзвонок

1.98 Память вызовов

1.99 Голосовая почта

200 Разблокировать

201 Включить/Выключить

202 Конец вызова

203 Время

204 Виброзвонок

205 Память вызовов

206 Голосовая почта

207 Разблокировать

208 Включить/Выключить

209 Конец вызова

210 Время

211 Виброзвонок

212 Память вызовов

213 Голосовая почта

214 Разблокировать

215 Включить/Выключить

216 Конец вызова

217 Время

218 Виброзвонок

219 Память вызовов

220 Голосовая почта

221 Разблокировать

222 Включить/Выключить

223 Конец вызова

224 Время

225 Виброзвонок

226 Память вызовов

227 Голосовая почта

228 Разблокировать

229 Включить/Выключить

230 Конец вызова

231 Время

232 Виброзвонок

233 Память вызовов

234 Голосовая почта

235 Разблокировать

236 Включить/Выключить

237 Конец вызова

238 Время

239 Виброзвонок

240 Память вызовов

241 Голосовая почта

242 Разблокировать

243 Включить/Выключить

244 Конец вызова

245 Время

246 Виброзвонок

247 Память вызовов

248 Голосовая почта

249 Разблокировать

250 Включить/Выключить

251 Конец вызова

252 Время

253 Виброзвонок

254 Память вызовов

255 Голосовая почта

256 Разблокировать

257 Включить/Выключить

258 Конец вызова

259 Время

260 Виброзвонок</h2

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальных автомобильных наборов, гарнитура "наушник-микрофон" и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок. Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости.

Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инжектора и т.д.).

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату (если они у вас установлены).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем подносите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

13

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, непыльном месте.

Задействуйте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влаги, дожда, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.

При температуре выше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях. Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекомендованных аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии и сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнением сознания или пропалам в памяти.

Такие симптомы могут проявляться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другое его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом.

Все симптомы, которые предотвратят появление подобных симптомов, примите следующие меры.

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежесекундно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.

• Повышавшая тяжесть в руках и запястиях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

• Если тяжесть в руках, запястиях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела.

Во избежание проблем с сухожилиями, запястиями или других осложнений опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.

• Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном прогревателе, может привести к нарушению слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

14

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотоэпизодов частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть батарею из телефона, убедитесь в том, что он выключен. При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температуры выше +60°C.

Высыпаясь аккумулятор, соблюдайте действующие в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотели их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В последствие эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

• В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

• В странах вне Европейского Союза:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в центры сбора для дальнейшей переработки.

• При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястиями или других осложнений опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.

• Требования ICNIRP действуют в следующих регионах: Центральной Америке (кроме Мексики), Южной Америке, Южной и Северной Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Кореи) и Австралии.

• Европейская рекомендация (1999/519/CE) действует в следующих регионах: Европе, Израиле.

15

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании непосредственно возле уха, в соответствии с существующими стандартами составляет 1.25 Вт/кг (OT-103), 1.26 Вт/кг (OT-203). Хотя уровни SAR варьируются в зависимости от модели телефона и режима работы, они во всех случаях соответствуют международным и европейским требованиям.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в спецификациях и режимах работы, они во всех случаях соответствуют международным и европейским требованиям.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА.

Ваш мобильный телефон – это радиоприемник и радиопередатчик. Он разработан и изготовлен с учетом предельно допустимых норм воздействия радиоволн на человеческий организм. Эти нормы бывают международными (ICNIRP)⁽¹⁾ и региональными (рекомендация Совета Европы 1999/519/EC)⁽²⁾.

На основе установленных предельно допустимых параметров для всех бытовых радиоэлектронных приборов. Эти требования были разработаны группами независимых экспертов на строго научной основе. Они включают значительный резерв безопасности, который гарантирует безопасность всех людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR" (Specific Absorption Rate – удельная поглощенная доза). Предельная величина этой дозы, установленная международными организациями и Советом Европы, составляет 2 Вт/кг (с усредненным значением на каждые 10 г человеческого тела). При определении параметров SAR телефоны работают в стандартных режимах на максимальной мощности во всех диапазонах частот. Таким образом, доза облучения SAR определяется на самом высоком уровне мощности, хотя ее реальный уровень, как правило, находится намного ниже максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем меньше мощность сигнала, излучаемого мобильным телефоном.

• **ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Obigo[®] является зарегистрированным товарным знаком компании Obigo AB.

eZIText[™] и ZI[™] являются торговыми марками Zi Corporation и/или ее филиалами

Нет доступа к системе голосовой почты

- Посмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты в функции "Моя номера".
- Попытайтесь связаться с системой голосовой почты в другое время (если в данный момент сеть переполнена).

В режиме ожидания на экране появляется значок

- На SIM-карту сохранено слишком много сообщений SMS; удалите некоторые из них или перенесите их в память телефона.

Отображается сообщение "Нет обслуживания"

- Вы находитесь вне зоны покрытия сети.

Я трижды ввел неправильный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него PUK-код (персональный разблокирующий код).

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании непосредственно возле уха, в соответствии с существующими стандартами составляет 1.25 Вт/кг (OT-103), 1.26 Вт/кг (OT-203). Хотя уровни SAR варьируются в зависимости от модели телефона и режима работы, они во всех случаях соответствуют международным и европейским требованиям.

Общая информация

- Адрес в Интернете: www.alcatel-mobilephones.com

- Номер горячей линии: см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем сайте в Интернете.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы" или задать вопрос, связанный с нами напрямую по электронной почте.

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 900 и 1800 МГц.



Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста "Заявления о соответствии" для вашего телефона можно ознакомиться на Интернет-сайте www.alcatel-mobilephones.com.

Защита от кражи⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите * # 06 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

17

Гарантия на телефон

Поздравляем вас с приобретением этого мобильного телефона и надеемся, что он будет полностью соответствовать вашим ожиданиям. Для вашего телефона предоставляется гарантия от производственных дефектов сроком на двенадцать (12) месяцев со дня покупки, указанного в счете, подчиненном любым другим определенным условиям⁽¹⁾.

Настоящие условия гарантии также распространяются на аккумулятор и проданные с телефоном аксессуары, но гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽²⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Согласно условиям настоящего гарантиного обязательства, чтобы получить право на гарантинное обслуживание, вы должны незамедлительно проинформировать вашего продавца или один из сертифицированных центров обслуживания компании TCT Mobile Limited и ее филиалов (список этих центров можно найти на сайте <http://www.alcatel-mobilephones.com>) в случае соответствия дефекта по вашему телефону, и представить счет, который вы получили в момент покупки. Продавец или центр обслуживания, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует весь телефон, или аксессуар, или ту его часть, которая будет признана дефектной. Настоящая гарантия распространяется только на стоимость деталей и работ и не распространяется на все остальные затраты. В ходе ремонта или замены могут использоваться отремонтированные блоки, состояние которых эквивалентно новым.

На все работы, выполненные в рамках настоящей гарантии и, в частности, на работы, связанные с ремонтом, модификацией и заменой деталей, распространяется новая месячная (1) гарантия, если это не противоречит требованиям действующего законодательства.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами:

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке;

⁽¹⁾ Принудительный срок гарантии зависит от законодательных актов, действующих в вашей стране.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) будет зависеть от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы являются расходным материалом, и согласно спецификации, оптимальное качество работы мобильного телефона обеспечивается в течение первых шести месяцев после покупки и примерно для 200 циклов зарядки.

19

Возможные неисправности и их устранение

Прежде, чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно.

- Тогда улучшите работу телефона время от времени его нужно выключать.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется всегда полностью заряжать (满电) его.

• Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

• А также выполните следующие проверки:

Мой мобильный телефон не включается

- Нажмите кнопку и держите, пока телефон не включится.

• Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

• Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.

Телефон не реагирует на действия в течение нескольких минут

- Нажмите