

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.16 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch

1 Ваш телефон.....



- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Список вызовов (режим ожидания)
- 3 Осуществить вызов
- 4 Голосовая почта
- 5 Блокировка (долгое нажатие)
- 6 Правая функциональная клавиша
- 7 Включение/выключение завершения вызова
- 8 Отключить фонарь (двойное нажатие)

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.

- 1 Профиль "Без звука" (долгое нажатие)
- 2 Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции
- 3 Профили
- 4 Календарь
- 5 Создание сообщения
- 6 Будильник
- 7 Включить фонарь (долгое нажатие)

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите середину кнопки)
- Осуществить вызов
- Доступ к Списку вызовов (в режиме ожидания)
- Включение/выключение питания телефона (долгое нажатие)
- Завершение вызова
- Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Набор номера голосовой почты (долгое нажатие)

- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: ввод нуля
- Долгое нажатие: ввод символов "+P/W"
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: доступ к таблице символов (активирован буквенный ввод)
 - Ввод нуля (активирован цифровой ввод)

- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: *
- Долгое нажатие: блокировка клавиатуры
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода
 - Долгое нажатие: изменить язык ввода
- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: #
- Долгое нажатие: включение/отключение профиля "Без звука"
- Активирован профиль "Виброрежим"

- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: пробел
- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: набор '5'
- Долгое нажатие: включение/отключения фонаря

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.

1.2 Значки в режиме ожидания (1)

- В модели ONE TOUCH 132:
 - Индикатор заряда аккумулятора.
 - Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Установлен будильник.
 - Роуминг.
 - Уровень приема сигнала сети.
 - Профиль "Без звука": телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
 - Непрочитанное сообщение.
 - Клавиатура заблокирована.

- В модели ONE TOUCH 232:
 - Индикатор заряда аккумулятора.
 - Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 - Подключена гарнитура «наушник-микрофон».
 - Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
 - Установлен будильник.
 - Получено голосовое сообщение.
 - Пропущенные вызовы.
 - Роуминг.
 - Уровень приема сигнала сети.
 - Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
 - Непрочитанное сообщение.
 - Клавиатура заблокирована.
 - Режим мелодия.
 - Режим вибромелодия.

(1) Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора




Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Для извлечения карты, нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка аккумулятора



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (100%).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; сократите время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов («повесить трубку»), нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться контактами, SMS сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

(1) Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Контакты.....

4.1 Просмотр контактов

Для доступа к контактам в режиме ожидания нажмите кнопку и выберите значок в меню.

4.2 Добавление контакта

Выберите контакты, в которой необходимо создать запись, нажмите функциональную кнопку "Опции", выберите "Новый контакт", затем .

5 Сообщения

5.1 Создание SMS

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт Шаблоны. Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках Черновики.

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.

Русский - CJB25L0ALBBA

6 Вызовы.....

Для просмотра списка вызовов в режиме ожидания нажмите или нажмите кнопку и выберите значок в меню.

7 FM-радио.....

Телефон оснащен радио (1) с функцией RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

8 Будильник (2)

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.
(3) Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

9 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Контроль звонков, Сеть, Безопасность, Восстановить настройки.**

10 инструменты

10.1 Калькулятор

Нажмите клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

10.2 Календарь

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены.

10.3 Черный список

Все входящие вызовы в черном списке будут автоматически блокированы при включении этого режима. Можно добавить 20 контактов в список из "Контактов" или нежелательные номера напрямую.

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.

10.4 Фонарь

Для освещения темных участков можно активировать функцию "Фонарь" с помощью следующих действий:

В режиме ожидания используйте долгое нажатие клавиши для включения фонаря; краткое нажатие клавиши или долгое нажатие клавиши для его отключения.

10.5 Игры

На телефоне ALCATEL ONE TOUCH предустановлена 1 игра. Выберите "Настройки игр", чтобы отключить/ включить звук и вибрацию.

10.6 Будильник (1)

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

(1) Только ONE TOUCH 132.

11 Профили

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

12 Услуги.....

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

13 Русский режим ввода

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише. Нажмите клавишу несколько раз, пока не будет выбрана нужная буква. Когда вы отпустите клавишу, выделенный символ будет добавлен в текст.
 - Упрощенный(быстрый) режим (Z): Этот режим ускоряет ввод текста. Для ввода слов используйте клавиши от до . Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиши. По мере продолжения ввода, слово будет меняться.
- Например: для ввода "Завтра", нажмите следующие клавиши:
 DEF, 2 ABC, 2 ABC, 6 MNO, 6 MNO, 2 ABC -> завтра

(1) Только ONE TOUCH 132.
(2) Только ONE TOUCH 232.

• **НЕПРИКОСОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:**

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• **АККУМУЛЯТОР:**

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что он выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов);

- не прокаивайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;

- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше +60°С.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующие в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В результате эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах вне Европейского Союза:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• **ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°С до +40°С. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• **ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:**

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

Данное мобильное устройство - это радиоприемник и радиопередатчик. Он не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется «SAR». Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг.

Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

ONE TOUCH 132:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании.		
Непосредственно возле головы составляет	GSM 900	1,01 Вт/кг
При ношении на теле значение SAR составляет	GSM 900	0,609 Вт/кг

ONE TOUCH 232:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании.		
Непосредственно возле головы составляет	GSM 900	1,01 Вт/кг
При ношении на теле значение SAR составляет	GSM 900	0,609 Вт/кг

Во время использования, фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находится не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металла и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов советует тем, кто заинтересован в снижении дозы SAR, использовать устройство громкой связи, позволяющие держать телефон на значительном расстоянии от головы и тела человека, а также ограничить время пользования телефоном.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatelonetouch.com

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: http://www.who.int/peh-emf.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильные устройства обладают целым рядом функций, их можно использовать не только прижатыми к уху. В этом случае устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию гарнитуры «наушник-микрофон» или кабеля данных USB. В случае использования другого аксессуара убедитесь, что он не содержит металлических частей, а телефон находится на расстоянии не меньше 1,5 см от вашего тела.

• **ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

 eZiText™ и Zi™ являются торговыми марками ZI Corporation и/или ее филиалами

Общая информация

- Адрес в Интернете:** www.alcatelonetouch.com
- Номер горячей линии:** см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем сайте в Интернете.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронные версии этого руководства пользователя на английском и других языках, помере появления соответствующих переводов, можно будет загрузить с сайта по адресу: www.alcatelonetouch.com

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 900 и 1800 MHz.

CEI588

Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста «заявления о соответствии» для вашего телефона можно ознакомиться на Интернет-сайте: www.alcatelone touch.com

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите * # 0 6 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за какие-либо различия или их возможные последствия, ответственность за них несет исключительно оператор сотовой сети.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Гарантия на телефон

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Настоящие условия гарантии также распространяются на аккумулятор ⁽²⁾ и проданные с телефоном аксессуары, но гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Согласно условиям настоящего гарантийного обязательства, чтобы получить право на гарантийное обслуживание, вы должны незамедлительно проинформировать вашего продавца, и представить счет, который вы получили в момент покупки. Продавец или центр обслуживания, по своему усмотрению.

Продавец или центр обслуживания, по своему усмотрению, заменят или отремонтируют весь телефон, или аксессуар, или ту его часть, которая будет признана дефектной. На все работы, выполненные в рамках настоящей гарантии и, в частности, на работы, связанные с ремонтом, модификацией и заменой деталей, распространяется новая гарантия сроком один (1) месяц⁽¹⁾.

Настоящая гарантия распространяется только на стоимость деталей и работ и не распространяется на все остальные затраты.

В ходе ремонта или замены могут использоваться отремонтированные блоки, состоящие и функции которых эквивалентны новым.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами:

1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке или несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования.

2) соединение телефона и интегрирование в телефон устройство, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited или ее филиалами, без их письменного разрешения;

3) любым обслуживанием, модификациями или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения производителя, продавца или сертифицированного центра обслуживания на проведение таких работ;

4) несчастными случаями, последствиями угона транспортного средства, актами вандализма, ударами молнии, пожарами, влажностью, проникновением жидкости или плохой погодой;

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.



Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения ..

Прежде чем обратиться в сервисный центр, мы рекомендуем вам следовать следующему совету:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью ( ).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.


- Отформатируйте телефон. Для этого нажмите и удержите клавишу решетка и одновременно с этим нажмете на клавишу вкл./выкл. телефона. Все данные сохраненные на телефоне (контакты, SMS и т. д.) будут удалены.

А также выполните следующие проверки:

Телефон не включается


- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон
- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут
- Если телефон так и не включился, пожалуйста, воспользуйтесь форматирование для возврата к заводским настройкам ⁽³⁾

Телефон не реагирует на нажатия клавиш

- Перезагрузите ваш телефон, удерживая клавишу 
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его, затем включите телефон
- Если телефон так и не включился, пожалуйста, воспользуйтесь форматированием для возврата к заводским настройкам ⁽³⁾

^[1] Только ONE TOUCH 132.

^[2] Только ONE TOUCH 232.

^[3]  **Форматирование.** Все данные сохраненные на телефоне (контакты, SMS и т.д.) будут удалены. Пожалуйста, перенесите данные хранящие в телефоне на SIM-карту перед форматированием.