

## Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com), где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.16 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch

## 4 Контакты.....

### 4.1 Просмотр контактов

Для доступа к контактам в режиме ожидания нажмите кнопку и выберите значок в меню.

### 4.2 Добавление контакта

Выберите контакты, в которой необходимо создать запись, нажмите функциональную кнопку «Опции», выберите «Новый контакт», затем .

## 5 Сообщения ....

### 5.1 Создание SMS

Из главного меню выберите пункт «Сообщения», чтобы создать текстовое сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно созданный шаблон сообщения, выбрав пункт Шаблоны. Во время создания сообщения выберите «Опции», чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках Черновики.

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.

<sup>(2)</sup> Только ONE TOUCH 232.

Русский - CJB25L0ALBVA

## 1 Ваш телефон.....



- 1. Левая функциональная клавиша
- 2. Список вызовов (режим ожидания)
- 3. Осуществить вызов
- 4. Голосовая почта
- 5. Блокировка (долгое нажатие)
- 6. Правая функциональная клавиша
- 7. Включение/выключение экрана
- 8. Завершение вызова
- 9. Отключить фонарь (двойное нажатие)

- 1. Профиль «Без звука» (1) (долгое нажатие) (2)
- 2. Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции
- 3. Профили
- 4. Календарь
- 5. Создание сообщения
- 6. Будильник
- 7. Включить фонарь (долгое нажатие)

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.  
<sup>(2)</sup> Только ONE TOUCH 232.

### 1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите середину кнопки)
- Осуществить вызов
- Доступ к Списку вызовов (в режиме ожидания)
- Включение/выключение питания телефона (долгое нажатие)
- Завершение вызова
- Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Набор номера голосовой почты (долгое нажатие)
- В режиме ожидания
  - Краткое нажатие: ввод нуля
  - Долгое нажатие: ввод символов "+/P/W"
- В режиме редактирования:
  - Краткое нажатие: доступ к таблице символов (активирован буквенный ввод) ввод нуля (активирован цифровой ввод)
- В режиме ожидания
  - Краткое нажатие: \*
- В режиме редактирования:
  - Долгое нажатие: блокировка клавиатуры
- В режиме редактирования:
  - Краткое нажатие: изменить метод ввода
  - Долгое нажатие: изменить язык ввода
- В режиме ожидания
  - Краткое нажатие: #
  - Долгое нажатие: включение/отключение профиля "Без звука" (1)
  - Долгое нажатие: "Виброрежим" (2)
- В режиме редактирования:
  - Краткое нажатие: пробел
- В режиме ожидания
  - Краткое нажатие: набор '5'
  - Долгое нажатие: включение/отключения фонаря

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.  
<sup>(2)</sup> Только ONE TOUCH 232.

## 9 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Контроль звонков, Сеть, Безопасность, Восстановить настройки.**

## 10 инструменты ....

### 10.1 Калькулятор

Нажмите клавишу #\*0#\*, чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

### 10.2 Календарь

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены.

### 10.3 Черный список

Все входящие вызовы в черном списке будут автоматически блокированы при включении этого режима. Можно добавить 20 контактов в список из «Контактов» или нежелательные номера напрямую.

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.  
<sup>(2)</sup> Только ONE TOUCH 232.

### 1.2 Значки в режиме ожидания (1)

- В модели ONE TOUCH 132:
  - Индикатор заряда аккумулятора.
  - 5. Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
  - Установлен будильник.
  - Роуминг.
  - Уровень приема сигнала сети.
  - Профиль "Без звука": телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
  - Непрочитанное сообщение.
  - Клавиатура заблокирована.
- В модели ONE TOUCH 232:
  - Индикатор заряда аккумулятора.
  - Виброзвонк: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
  - Подключена гарнитура «наушник-микрофон».
  - Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
  - Установлен будильник.
  - Получено голосовое сообщение.
  - Пропущенные вызовы.
  - Роуминг.
  - Уровень приема сигнала сети.
  - Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
  - Непрочитанное сообщение.
  - Клавиатура заблокирована.
  - Режим мелодия.
  - Режим вибромелодия.

<sup>(1)</sup> Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

### 10.4 Фонарь

Для освещения темных участков можно активировать функцию «Фонарь» с помощью следующих действий:

В режиме ожидания используйте долгое нажатие клавиши для включения фонаря; краткое нажатие клавиши или долгое нажатие клавиши для его отключения.

### 10.5 Игры

На телефоне ALCATEL ONE TOUCH предустановлена 1 игра. Выберите «Настройки игр», чтобы отключить/ включить звук и вибрацию.

### 10.6 Будильник (1)

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.

## 2 Перед началом работы.....

### 2.1 Подготовка к работе

#### Снятие задней панели телефона



#### Установка и извлечение аккумулятора



#### Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Для извлечения карты, нажмите на нее и вытащите из слота.

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.

<sup>(2)</sup> Только ONE TOUCH 232.

### Зарядка аккумулятора



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ( ).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; сократить время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

### 2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

### 2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

<sup>(1)</sup> Только ONE TOUCH 132.

<sup>(2)</sup> Только ONE TOUCH 232.

## 3 Вызовы.....

### 3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов («повесить трубку»), нажмите клавишу .

### Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

### 3.2 Голосовая почта (1)

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

### 3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

### 3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться контактами, SMS сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

