

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.16 данного руководства.


Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch

1 Ваш телефон.....

LED индикатор горит постоянно во время зарядки телефона
LED индикатор мигает:
- если поступает входящий или есть пропущенный вызов
- если есть непрочитанное сообщение
- если аккумулятор разряжен



- 1 Левая функциональная клавиша
- 2 Список вызовов (режим ожидания)
- 3 Голосовая почта
- 4 Правая функциональная клавиша
- 5 Включение/выключение Завершение вызова
- 6 Вибровозвон (долгое нажатие)
- 7 Навигационная клавиша: Меню/Подтверждение операции
- 8 Профили
- 9 Календарь
- 0 Создание сообщения
- 1 Будильник

1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша
- Подтверждение операции (нажмите середину кнопки)
- Осуществить вызов
- Доступ к Списку вызовов (в режиме ожидания)
- Включение/выключение питания телефона (долгое нажатие)
- Завершение вызова
- Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Набор номера голосовой почты (долгое нажатие)
- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: ввод нуля
- Долгое нажатие: ввод символов "+/P/W"
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: доступ к таблице символов (активирован буквенный ввод)
 - Долгое нажатие: ввод нуля (активирован цифровой ввод)
- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: ввод "*"
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода
 - Долгое нажатие: изменить язык ввода
- В режиме ожидания
- Краткое нажатие: ввод "#"
- Долгое нажатие: включение/отключение вибровозвонка
- В режиме редактирования:
 - Краткое нажатие: пробел
 - Долгое нажатие: ввод "#"

1.2 Значки в режиме ожидания

- Индикатор заряда аккумулятора.
- Вибровозвон: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
- Подключена гарнитура «наушник-микрофон».
- Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
- Установлен будильник.
- Получено голосовое сообщение.
- Пропущенные вызовы.
- Роуминг.
- Уровень приема сигнала сети.
- Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует.
- Непрочитанное сообщение.
- Режим мелодия.
- Режим вибро-мелодия.

2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона



Установка и извлечение аккумулятора




Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Для извлечения карты, нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка аккумулятора



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ([]).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; когда он не используется; сократите время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на дисплее прекратится и исчезнет LED индикатор.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

3 Вызовы.....

3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов («повесить трубку»), нажмите клавишу .

Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться контактами, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Контакты.....

4.1 Просмотр контактов

Для доступа к телефонной книге в режиме ожидания нажмите кнопку и выберите значок в меню.

4.2 Добавление контакта

В главном меню выберите **Контакты**, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Новый контакт", затем далее нужно выбрать место хранения (SIM-карта/телефон) нового контакта.

5 Сообщения

5.1 Создание SMS

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**. Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики**.

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

6 Вызовы.....

Для просмотра списка вызовов в режиме ожидания нажмите или нажмите кнопку и выберите значок в меню.

7 FM-радио.....

Телефон оснащен радио⁽¹⁾ с функцией RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

8 Будильник.....

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

9 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Контроль звонков, Сеть, Безопасность, Восстановить настройки.**

10 Игра и инструменты.....

10.1 Игра

На телефоне Alcatel установлена 1 игра. Выберите "Настройки игр", чтобы отключить/включить звук и вибрацию.

10.2 Календарь

При выборе этого меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены.

10.3 Калькулятор

Нажмите клавишу + # , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

11 Профили

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

12 Услуги.....

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

13 Русский режим ввода

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише. Нажмите клавишу несколько раз, пока не будет выбрана нужная буква. Когда вы отпустите клавишу, выделенный символ будет добавлен в текст.

- Упрощенный(быстрый) режим (Zi): Этот режим ускоряет ввод текста. Для ввода слов используйте клавиши от до . Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода, слово будет меняться.

Например: для ввода "Завтра", нажмите следующие клавиши:

-3, 2-, 2-, -6, -6, 2-> завтра

