

# 1 Ваш телефон



<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.  
<sup>(2)</sup> Отображение событий (вызов, SMS, MMS, будильник...) или текущего состояния.

OT-565  
**ALCATEL**  
 mobile phones  
 Русский - CJB31F0ALBBA

## 1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша <sup>(1)</sup>  
 Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)  
 Доступ к настройке обоев (долгое нажатие)
- Принять вызов  
 Позвонить  
 Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)  
 Конец вызова  
 Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- В режиме редактирования:  
 - Краткое нажатие: изменить метод ввода  
 - Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- Из главного экрана  
 - Краткое нажатие: #  
 - Долгое нажатие: включение/отключение вибровозвонка  
 В режиме редактирования:  
 - Краткое нажатие: (пробел)  
 - Долгое нажатие: добавить слово


<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

## 1.2 Значки главного экрана

- Индикатор заряда аккумулятора.
  - Вибровозвонк: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
  - Состояние Bluetooth (синий - активирован).
  - Состояние Bluetooth (подключен к аудиоустройству).
  - Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
  - Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
  - Установлен будильник.
  - Уровень приема сигнала сети.
  - Получено голосовое сообщение.
  - Пропущенные вызовы.
  - Напоминания WAP <sup>(1)</sup>.
  - Роуминг.
  - FM-радио включено.
  - SIM-карта недоступна.
  - Выполняется сканирование карты памяти.
  - Сканирование карты памяти завершено.
  - Две линии <sup>(1)</sup>: показывает выбранную линию.
  - Состояние соединения GPRS (в желтом квадрате - соединение устанавливается или отключается, в белом квадрате - соединение установлено).
  - Показывается только в нешифрованном режиме во время звонка, отправки или приема SMS.
  - Идет получение сообщения.
  - Идет отправка сообщения.
  - Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
  - Непрочитанное сообщение.
  - Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
  - В самолете.
- <sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

# 2 Перед началом работы....

## 2.1 Подготовка к работе



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота. Перед извлечением SIM-карты следует отключить питание телефона.

## 2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

## 2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

# 3 Вызовы

## 3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .

## Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

## 3.2 Голосовая почта <sup>(1)</sup>

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

## 3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

## 3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться контактами, органайзером, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша .

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

# 4 Контакты.....

## 4.1 Просмотр контактов

Для доступа к **Контактам** из главного экрана нажмите клавишу и выберите в меню значок .

## 4.2 Добавление контакта

Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Добавить".

# 5 Сообщения.....

## 5.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики**.

# 6 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Цвет, Раскладушка, Дисплей, Часы, Клавиши, Настройки вызовов, Другие настройки...**

# 7 Bluetooth <sup>(1)</sup>

Чтобы получить доступ к этой функции, откройте главный экран, нажав клавишу и выберите "Bluetooth".

# 8 Инструменты

## 8.1 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

## 8.2 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

## 8.3 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

## 8.4 Ложный вызов

Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей .

**Настройки**

- Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

**Активировать**

- Активация ложного вызова осуществляется в меню "Инструменты/Ложный вызов/Активировать" или с помощью нажатия и удерживания клавиши на главном экране. Вызов будет произведен в предварительно указанное время.

## 8.5 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

## 8.6 Диктофон

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Диктофон". Для записи звука выберите "Диктофон", затем "Новая запись".

## 8.7 Память

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти (если имеется).

## 8.8 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо **Функции, Контакт** или **URL**.

# 9 WAP

Доступ к параметрам Wap: Домашняя страница, Закладки, Последние страницы, Перейти по адресу URL, Автономные страницы и Профили.

# 10 Файлы

Медиа-альбом обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне.

## 10.1 Аудио

Можно выбрать звуковое сопровождение для включения и выключения экрана, входящих звонков, уведомлений о сообщениях, сигналов будильника и напоминаний органайзера и т.д.

## 10.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев или заставки включения/выключения экрана или установить для определенной записи в телефонной книге.

## 10.3 Мои работы

Эта функция отвечает за хранение всех фотографий, выполненных мобильным телефоном.

## 10.4 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

## 10.5 Карта памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD положенными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

## 10.6 Память

Объем используемой и свободной памяти

## 10.7 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: mp3, midi, wav, amr,  
 - Изображения: jpg, gif

# 11 Музыкальный плеер

Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

# 12 Игры и приложения

## 12.1 Игры

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены игры.

## 12.2 FM-радио

Ваш телефон имеет FM-радио <sup>(1)</sup> с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

# 13 Фотоаппарат

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, которая позволяет снимать фотографии, которые можно:

- хранить в папке "Мои работы";
- отправлять мультимедийными приложениями (MMS) на мобильных телефонах или адреса электронной почты;
- персонализировать внешний вид главного экрана;
- выбирать в качестве заставки при получении входящих звонков от номеров внесенных в контакты;

# 14 Профили

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

# 15 Русский режим ввода ....

Для написания сообщений существует два режима ввода:  
 - Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.

- Упрощенный(быстрый) режим (eZi): Этот режим ускоряет ввод текста.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCT Mobile Limited.

Все права защищены. Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

<sup>(1)</sup> Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

