



OT-710

ALCATEL
mobile phones

www.alcatel-mobilephones.com

ALCATEL
mobile phones



Введение

Компания TCT Mobile Limited благодарит вас за покупку данного мобильного телефона.

Рабочий стол

- Удобный интерфейс
- Быстрый доступ к любым приложениям

Мультимедийные приложения

- Музыкальный плеер и радио
- Веб-камера

Камера 2.0 мегапикселя – прекрасный помощник для обмена мгновенными сообщениями на ПК.

Bluetooth

Bluetooth 2.0 с поддержкой профилей A2DP позволяет по достоинству оценить удобство громкой связи.

Мои друзья

Доступ к популярным веб-сайтам (таким как Bebo, Friendster, hi5, Myspace, и т.д.) позволяет оставаться на связи с друзьями в любом месте и в любое время.

Содержание

Меры безопасности и использование	6
Общая информация	11
1 Перед началом работы.....	13
1.1 Настройка	13
1.2 Включение телефона	15
1.3 Выключение телефона.....	15
1.4 Использование сенсорного экрана	15
2 Ваш мобильный телефон	16
2.1 Значки строки состояния	18
2.2 Список статусов	20
2.3 Рабочий стол.....	20
2.4 Панель инструментов	21
3 Программа набора номеров.....	22
3.1 Осуществление вызова	22
3.2 Голосовая почта	23
3.3 Принятие вызова	23
3.4 Во время разговора	24
3.5 Конференц-связь	25
3.6 Переключение линий	26
4 Настройка меню	27
5 Сообщения.....	28
5.1 Доступ	28
5.2 Режим чата и обычный режим	28
5.3 Создание сообщения.....	29
5.4 Поиск.....	29
5.5 Предупреждения	29
5.6 Доступные опции	30
6 Email	33
6.1 Доступ	33
6.2 Настройка учетной записи электронной почты	33
6.3 Создать Email.....	34

6.4	Входящие.....	34
6.5	Исходящие.....	34
6.6	Отправленные.....	34
6.7	Черновики.....	34
6.8	Доступные варианты.....	35
7	Palringo.....	36
7.1	Доступ.....	36
7.2	Открытие учетной записи Palringo в интерактивном режиме.....	36
7.3	Войти/выйти.....	36
7.4	Добавить.....	37
7.5	Чат.....	37
7.6	Контакты.....	37
7.7	Группы.....	37
8	Контакты.....	38
8.1	Просмотр контактов.....	38
8.2	Добавление контакта.....	39
8.3	Доступные варианты.....	40
9	Вызовы.....	41
9.1	Список вызовов.....	41
9.2	Мои номера.....	41
9.3	Счетчики.....	42
9.4	Настройки вызовов.....	42
10	Мультимедийные приложения.....	45
10.1	Музыкальный Плеер.....	45
10.2	Изображение.....	48
10.3	Видео.....	49
10.4	Радио.....	49
11	Интернет.....	51
11.1	Мои друзья.....	51
11.2	Opera.....	51
11.3	WAP.....	51
11.4	Новости.....	53
11.5	Погода.....	54
11.6	Facebook.....	55
11.7	mTweet.....	55

12	Развлечения.....	56
12.1	Секундомер.....	56
12.2	Ebook.....	56
12.3	Java.....	57
13	Камера.....	59
13.1	Доступ.....	59
13.2	Фото.....	59
13.3	Видео.....	60
14	Профили.....	62
14.1	Обычный.....	62
14.2	Встреча.....	63
14.3	На улице.....	63
14.4	В помещении.....	63
14.5	Без звука.....	63
14.6	Режим "Самолет".....	63
15	Файлы.....	64
15.1	Аудио.....	64
15.2	Изображения.....	65
15.3	Видео.....	65
15.4	Ebook.....	65
15.5	Мои работы.....	65
15.6	Неизвестные файлы.....	65
15.7	Телефон.....	65
15.8	Карта памяти.....	66
15.9	Управление изображениями, аудио-, видео- и другими файлами.....	67
15.10	Форматы и совместимость.....	68
15.11	Состояние памяти.....	68
16	Bluetooth™.....	69
17	Прочее.....	71
17.1	Календарь(Органайзер).....	71
17.2	Калькулятор.....	71
17.3	Заметки.....	72
17.4	Список дел.....	72
17.5	Часы.....	73
17.6	Конвертер.....	74

18	Настройки	75
18.1	Настройки телефона	75
18.2	Настройки вызова	78
18.3	Безопасность	78
18.4	Сети	79
18.5	Параметры подключения	79
19	Эффективное использование телефона	80
19.1	Комплект программ для ПК	80
19.2	Веб-камера	80
20	Метод ввода латиницей/таблица символов	81
21	Гарантия на телефон	84
22	Аксессуары	86
23	Поиск и устранение неисправностей	87

Меры безопасности и использование

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации, нарушающей правила данного руководства.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (с помощью специального автомобильного набора, гарнитуры "наушник-микрофон" и т.д.), поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи в работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефон на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищена приборная панель от радиочастотного излучения, испускаемого мобильным телефоном.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инжектора и т.д.). При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной медицинскому прибору (если вы ими пользуетесь).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не разрешайте маленьким детям пользоваться или играть телефоном и его аксессуарами без присмотра взрослых, поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию. При замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, непьющем месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°C до +55°C.



При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. В экстренных случаях никогда не полагайтесь только на свой телефон.

Запрещается открывать, разбирать или ремонтировать мобильный телефон своими силами.

Берегите телефон от падений или деформации.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона (см. список аксессуаров на стр. 86). TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием других зарядных устройств или аккумуляторов.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии или провалами в памяти. Такие приступы или провалы в памяти могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если вы страдаете от приступов или провалов в памяти или если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры предосторожности.

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.

- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.

- Играйте в хорошо освещенном помещении.

- Всегда держите телефон как можно дальше от глаз.

- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.

- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в области шеи или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями и с опорно-двигательным аппаратом в целом следуйте рекомендациям.



Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном плеере, может привести к нарушениям слуха.

Регулируйте громкость телефона с осторожностью. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Производители, продавцы или поставщики отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что телефон выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов);
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор и не подвергайте его воздействию температур свыше +60° C.

Утилизируйте аккумулятор в соответствии с действующим в вашей стране законодательством по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.



Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.

В результате эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

В странах Европейского Союза

Эти центры сбора доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах вне Европейского Союза

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, аппаратура, помеченная этим знаком, должна сдаваться в эти центры для дальнейшей переработки, а не выкидываться с бытовым мусором.

ОСТОРОЖНО. В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НЕПОДХОДЯЩЕГО АККУМУЛЯТОРА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. АККУМУЛЯТОРЫ СЛЕДУЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температуре от 0°C до 40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в электрических спецификациях, действующих в разных странах, зарядное устройство, приобретенное в одной стране, может не работать в другой. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.



• РАДИОВОЛНЫ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.

Ваш мобильный телефон обладает функциями радиоприемника и радиопередатчика. Он разработан и изготовлен с учетом предельно допустимых норм воздействия радиочастот на человеческий организм. Это международные (ICNIRP) ⁽¹⁾ и региональные нормы (рекомендация Совета Европы 1999/519/EC) ⁽²⁾.

На их основе устанавливаются предельно допустимые параметры радиочастот для всех бытовых электронных приборов. Эти требования были разработаны группами независимых экспертов на строго научной основе. Они включают значительный резерв безопасности, который гарантирует безопасность всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Стандарт излучения для мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR" (Specific Absorption Rate - удельная поглощенная доза). Предельная величина SAR, установленная международными организациями и Советом Европы, составляет 2 Вт/кг (с усредненным значением на каждые 10 г человеческого тела). При определении параметров SAR телефоны работают в стандартных режимах на максимальной мощности во все диапазонах частот.

Таким образом, доза облучения SAR определяется на самом высоком уровне мощности, хотя ее реальный уровень, как правило, находится намного ниже максимальных значений. Несмотря на то, что телефон может работать с различным уровнем мощности, телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, который достаточен для надежного соединения с сетью. Теоретически, чем ближе вы находитесь к антенне базовой станции, тем меньше мощность сигнала, излучаемого мобильным телефоном.

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании непосредственно возле уха, в соответствии с существующими стандартами составляет 1,1 Вт/кг. Несмотря на то, что в различном положении у разных телефонов уровни SAR различны, все они соответствуют международным и требованиям Европейского Союза в отношении воздействия радиоволн на организм человека.

По мнению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время нет никаких научных данных, подтверждающих необходимость использования специальных мер предосторожности при работе с мобильными телефонами. Тем не менее, те, кто придерживается иного мнения, могут ограничить время пользования телефоном за счет сокращения продолжительности звонков, а также с помощью устройств громкой связи и других средств, позволяющих держать телефон на значительном расстоянии от головы человека (см. официальный документ ВОЗ № 193). Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте по адресу: <http://www.who.int/peh-emf>.

Несмотря на то, что опасное воздействие мобильных телефонов не доказано, эксперты Всемирной Организации Здравоохранения рекомендуют соблюдать меры предосторожности при использовании вашего телефона и выбирать уровень приема сети, указанный на дисплее телефона (от 4 до 5 полос). Беременным женщинам во время разговора рекомендуется держать телефон подальше от живота, а подросткам - подальше от нижней части живота.

⁽¹⁾ Требования ICNIRP действуют в следующих регионах: Центральная Америка (за исключением Мексики), Южная Америка, Северная и Южная Африка, Азиатско-тихоокеанский регион (за исключением Кореи), Австралия.

⁽²⁾ Европейская рекомендация (1999/519/EC) действует в следующих регионах: страны Европы, Израиль.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильные устройства обладают целым рядом функций, их можно использовать не только прижатыми к уху. В этом случае устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию гарнитуры "наушник-микрофон" или кабеля данных USB. В случае использования другого аксессуара убедитесь, что он не содержит металлических частей, а телефон находится на расстоянии не меньше 2 см от вашего тела.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Obigo® является зарегистрированным товарным знаком компании Obigo AB.



Логотип microSD является товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

OT-710 Bluetooth QD ID B017053



eZiText™ и Zi™ являются товарными знаками корпорации Zi и/или ее филиалов.



Java™ и все производные товарные знаки и логотипы Java™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в США и других странах.



Opera Mini™ является зарегистрированным товарным знаком Opera Mini.



Facebook и логотип f являются товарными знаками Facebook, Inc., используемыми по лицензии.



Twitter и логотип T являются товарными знаками Twitter, Inc., используемыми по лицензии.



Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobilephones.com
- **Номер горячей линии:** см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем сайте в Интернете.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы". Можно также задать любой вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронные версии этого руководства пользователя на английском и других языках, по мере появления соответствующих переводов, можно будет загрузить с сайта по адресу: www.alcatel-mobilephones.com

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами 850, 900, 1800 и 1900 МГц.

CE I 588

Данное оборудование соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/ЕС. С полным вариантом текста документа "Заявление о соответствии" для вашего телефона можно ознакомиться на нашем сайте по адресу: www.alcatel-mobilephones.com.

Защита от кражи⁽¹⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите * # 0 6 # и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона. Этот номер позволяет заблокировать ваш телефон, чтобы им не воспользовался посторонний человек, даже если он вставит другую SIM-карту.

Заявление об освобождении от ответственности


Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Перед началом работы


1.1 Настройка

Снятие и установка задней панели телефона



Установка и извлечение SIM-карты⁽¹⁾


Для осуществления телефонных вызовов в телефон необходимо установить SIM-карту. Перед извлечением SIM-карты следует отключить питание телефона.



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.


⁽¹⁾ Убедитесь, что оператор сети предоставил вам SIM-карту на 3 В или 1,8 В. Старые SIM-карты на 5 вольт в этом телефоне не поддерживаются. Уточните этот вопрос у своего оператора.

Установка и извлечение аккумулятора



- Вставьте аккумулятор в телефон до щелчка, затем закройте крышку телефона.
- Для доступа к приложению коснитесь его названия. Снимите крышку и извлеките аккумулятор.

Зарядка аккумулятора




Подключите зарядное устройство

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона полностью зарядите аккумулятор (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋).




Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

1.2 Включение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока телефон не включится. При необходимости введите PIN-код, затем подтвердите его. Отобразится главный экран.

Если PIN-код вам не известен или вы забыли его, свяжитесь с оператором своей сети. Никогда не оставляйте PIN-код рядом с телефоном. Если вы не используете данную информацию, храните ее в надежном месте.

Если на экране отображаются сетевые сообщения, для их просмотра соответствующим образом касайтесь экрана, а для возврата на главный экран нажмите .

Пока телефон выполняет поиск сети, на экране отображается надпись "**Поиск/SOS**".

Даже если в телефон не вставлена SIM-карта, на экране включения питания имеется доступ к таким функциям, как "**Радио**", "**Камера**", "**Музыкальный плеер**" и т.д.

1.3 Выключение телефона

На главном экране нажмите клавишу .

1.4 Использование сенсорного экрана


Касание

Для доступа к приложению коснитесь соответствующей иконки пальцем.

Прокрутка

Чтобы выполнить прокрутку приложений, изображений, веб-страниц, проводите пальцем по экрану вверх или вниз.

2 Ваш мобильный телефон.....





- Принять
- Осуществить вызов
- Доступ к списку вызовов (повторный набор) (краткое нажатие)



- Включение/выключение телефона (нажмите и удерживайте)
- Завершение вызова
- Возврат на главный экран
- Блокировка экрана на главном экране (краткое нажатие)



- Клавиша регулировки громкости: Увеличение/уменьшение громкости
Увеличение/уменьшение изображения
Калибровка ЖК-дисплея (нажмите и удерживайте на главном экране)



- Мигает, когда происходит новое событие (пропущенный вызов, непрочитанное сообщение).
- Мигает с эффектом дыхания при поступлении входящего вызова.
- Остается гореть во время зарядки до отключения.

2.1 Значки строки состояния ⁽¹⁾



Уровень зарядки аккумулятора



Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника (см. стр. 62).



Состояние Bluetooth (активирован).



Состояние Bluetooth (подключен к аудиоустройству).



Подключена гарнитура.



Блокировка клавиатуры и сенсорной панели.



Активирована переадресация звонков: поступающие вызовы будут переадресованы (см. стр. 43).



Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в календаре (см. стр. 71, 73).



Уровень приема сигнала сети.



Получено голосовое сообщение.



Пропущенные вызовы.



Секундомер активен.




















Радио включено.



Предупреждения WAP: входящие WAP push сообщения ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

⁽²⁾ Зависит от оператора сети.

-  **Роуминг.**
-  **Сканирование карты памяти завершено.**
-  **Отсутствует SIM-карта.**
-  **Выбор линии ⁽¹⁾:** показывает выбранную линию.
-  **Состояние соединения GPRS (активировано).**
-  **Соединение GPRS выполняется.**
-  **Музыкальный плеер включен.**
-  **Идет получение SMS.**
-  **Идет отправка SMS.**
-  **Идет отправка MMS.**
-  **Режим без звука:** телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника (см. стр. 63).
-  **Непрочитанное SMS.**
-  **Непрочитанные Email.**
-  **Идет получение MMS.**
-  **(Мигание) Список сообщений заполнен:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
-  **Режим Самолет.**
-  **Подключен A2DP.**

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

2.2 Список статусов

В списке статусов содержится информация о таких значительных событиях, как пропущенные вызовы, непрочитанные сообщения, сообщения электронной почты, а также сведения о текущем воспроизведении с помощью радио или музыкального плеера и т.д. Назначение этого списка - предоставление более быстрого доступа к интерактивным приложениям.

Чтобы открыть этот список, прикоснитесь к строке состояния и проведите пальцем вниз.


Чтобы скрыть его, нажмите  или проведите пальцем вверх.

Чтобы открыть нужное приложение, нажмите соответствующее меню открытого списка.




2.3 Рабочий стол

Для быстрого доступа ко всем или часто используемым функциям перенесите их на рабочий стол.



Добавление элементов

Чтобы добавить элемент из главного меню, нажмите и удерживайте соответствующий значок, отображаемый в списке главного меню. Чтобы добавить виджет на рабочий стол, проведите пальцем на панели инструментов справа налево до появления значка  - нажмите на него и увидите доступный для добавления список виджетов. Также виджет можно добавить нажав длительно на пустое место на рабочем столе.

Редактирование/удаление элементов

Нажмите и удерживайте значок при значок элемента главного меню или виджета на рабочем столе для его удаления до тех пор пока не появится . После нажатия на на  элемент главного меню или виджет будет удален, для подтверждения удаления нажмите **“Готово”**. Для виджета **“Мои любимые контакты”** доступна также опция редактирования .

Обои

Для персонализации обоев проведите пальцем на панели инструментов справа налево до появления значка  и нажмите на него, откроется папка **“Изображения”**. Выбрав необходимые обои в папке **“Изображения”**, нажмите на значок , выбранное изображение будет установлено в качестве обоев рабочего стола. Также доступ к персонализации обоев можно получить нажав длительно на пустое место на рабочем столе. Одно изображение можно выбрать в качестве любимых обоев (см. стр. 48).




2.4 Панель инструментов

Панель инструментов с элементами меню в виде ярлыков для быстрого доступа.

3 Программа набора номеров ...









Чтобы получить доступ к этой функции, выполните одно из представленных действий:

- Выберите  непосредственно в панели инструментов на главном экране.
- Выберите  на панели инструментов, чтобы войти в главное меню, затем коснитесь значка .



3.1 Осуществление вызова




Чтобы осуществить вызов, нажмите на значок  на панели инструментов, выберите необходимый контакт, а затем нажмите клавишу  или значок . Если нажать на , введенный номер можно сохранить в Kontakтах. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, нажав . Для набора номера из Kontakтов на панели инструментов нажмите на .

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Экстренный вызов

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, то, чтобы позвонить в службу экстренной помощи, наберите соответствующий номер и нажмите клавишу  или нажмите . Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты и набора PIN-кода.

3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾



Услуга голосовой почты предоставляется оператором сети и позволяет получить сообщение, если по каким-то причинам вы не можете ответить на звонок. Голосовая почта действует как автоответчик, который можно прослушать в любой момент. Для доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу  экранной клавиатуры.

Если номер доступа к услуге голосовой почты не работает, наберите номер, предложенный при подключении. Для последующей замены этого номера обратитесь к разделу "**Мои номера**" (см. стр. 41).



Если вы хотите пользоваться голосовой почтой за границей, обязательно свяжитесь с оператором своей сети перед отъездом.

3.3 Принятие вызова

При поступлении входящего вызова нажмите клавишу , чтобы начать разговор. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

Если на экране отображается значок , телефон будет вибрировать, не издавая звуков.

Если на экране отображается значок , телефон не будет издавать никаких звуков и не будет вибрировать.



Если номер абонента определен, то он отображается на дисплее (свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги).

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Отключение звука звонка

Коснувшись значка , можно отключить звонок входящего вызова.


Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу .










Отклонение вызова

Один раз нажмите кнопку , чтобы отклонить вызов, или отклоните его с помощью SMS-сообщения, коснувшись значка .

3.4 Во время разговора ⁽¹⁾

Доступные функции

Нажмите значок  во время разговора, чтобы воспользоваться Kontakтами, Календарем(Органайзером), сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения.

-  Текущий вызов
-  Блокировка экрана
-  Включение звука
-  Отключение звука
-  Включение громкой связи
-  Отключение громкой связи
-  Отображение клавиатуры
-  Завершение вызова
-  Разблокировка экрана

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При включенном динамике не подносите телефон близко к уху, чтобы не повредить слух.


Для удержания вызова нажмите .

Голосовой сигнал можно переключить с телефона на устройство Bluetooth, если устройство подключено.



Регулировка громкости

С помощью клавиши регулировки громкости во время разговора можно настроить громкость звука.

Работа с двумя вызовами

- Ответ на второй звонок (удостоверьтесь, что функция "**Ожидание вызова**" включена. См. стр. 42).
- Чтобы во время разговора вызвать другого абонента, коснитесь значка  и выберите "**Новый вызов**".

3.5 Конференц-связь⁽¹⁾

Данный телефон позволяет одновременно беседовать с несколькими абонентами (до 5 человек). При одновременном общении с двумя абонентами нажмите  и выберите функцию "**Конференция**". При поступлении третьего вызова нажмите клавишу , чтобы поговорить с новым собеседником.

Чтобы подключить данного собеседника к конференции, нажмите  и выберите "**Конференция**".

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

3.6 Переключение линий⁽¹⁾

SIM-карта может поддерживать два разных телефонных номера. В меню "**Вызовы**" выберите "**Переключение линий**" и затем выберите линию, которая будет использоваться по умолчанию. Все исходящие вызовы будут осуществляться с этого номера. Однако для входящих вызовов будут по-прежнему использоваться обе линии.

Услуги, выбранные для линии по умолчанию, никак не связаны с услугами, выбранными для другой линии.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Настройка меню.....



Главное меню можно изменять в соответствии с личными предпочтениями.

Для доступа к этой функции выберите  для входа в главное меню, затем нажмите .

Изменение порядка элементов

Выберите "**Настройка меню**", выберите элемент главного меню, который необходимо переместить, затем нажмите "**Опции\Переместить**". Отобразится экран главного меню, а рядом с выбранным главным меню отобразится метка "✓", затем прикаснитесь к любому другому элементу меню и отмеченный элемент переместится на это место.

Показать/скрыть

Войдите в режим "**Настройка меню**", один раз нажмите галочку слева от выбранного меню, чтобы отобразить или скрыть его, затем выберите "**Опции\Сохранить**", чтобы сохранить операцию.

Базовые настройки

В главном меню выберите "**Настройка меню**", затем нажмите **Опции\Параметры по умолчанию**, чтобы вернуться к отображению меню, заданному по умолчанию.

5 Сообщения.....



С помощью этого мобильного телефона можно создавать, редактировать и получать сообщения SMS и MMS.

Формат MMS позволяет отправлять видеоклипы, изображения, фотографии, анимационные картинки и звуки как на другие телефоны, поддерживающие данный формат сообщений, так и на адреса электронной почты.



Функция MMS может использоваться только в том случае, если она предоставляется оператором связи, если контракт на обслуживание предусматривает возможность работы с MMS и если все параметры для MMS были заданы (см. стр. 32).

5.1 Доступ

Доступ к этому меню можно получить следующим образом:




- нажать  для выхода на экран главного меню и выбрать элемент .

- выбрать значок  на панели инструментов.

5.2 Режим чата и обычный режим

В режиме чата можно просматривать историю переписки в хронологическом порядке. В обычном режиме просмотра возможен доступ к следующим папкам: **Входящие, Исходящие, Отправленные, Сетевые SMS, Голосовая почта, Черновики, Очистить папку, Шаблоны, Настройки** и т.д. По умолчанию устанавливается режим чата. Можно переключиться в обычный режим, "**Сообщения\Опции\Настройки\Режим чата\Вкл. (Выкл.)**". Дальнейшие инструкции приведены с учетом того, что включен режим чата.

5.3 Создание сообщения

Нажмите  в панели инструментов на главном экране или выберите в главном меню элемент **"Сообщения/Написать"**, чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. В этот список можно добавить одного или нескольких адресатов. Для удаления адресата наведите на него курсор и нажмите кнопку . Чтобы выбрать получателя из Контактов, нажмите .

При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео, слайдов, звуковых или вложенных файлов, а также при добавлении темы сообщения, адреса электронной почты, адреса копии и скрытой копии, сообщение автоматически преобразуется в MMS. Объем такого сообщения может превышать 8 страниц текста.

Отправка по таймеру

Установите расписание для отправки сообщений SMS/MMS в заданное время (выберите **"Таймер отправки"** с помощью .



Сообщение SMS, содержащее более определенного количества символов (количество символов зависит от языка, на котором написано сообщение), будет тарифицировано как несколько SMS-сообщений. Сообщение MMS, включающее в себя фотографии и/или звуковые файлы, также может тарифицироваться как несколько сообщений.

5.4 Поиск

Для поиска переписки с определенным номером или контактом можно коснуться значка **"Поиск"** и ввести начальную букву имени контакта. Если требуется уточнить поиск, укажите следующие буквы.

5.5 Предупреждения

5.5.1 Сообщения с настройками

Здесь хранятся полученные сообщения с автонастройками MMS, WAP и т.д.

5.5.2 Голосовая почта

Просмотр и изменение номера голосовой почты.

5.5.3 Сетевые SMS

Сохраненные полученные сетевые SMS-сообщения.

5.5.4 Предупреждения WAP

Сохраненные WAP push-сообщения.

5.6 Доступные опции

5.6.1 Обзор

С помощью данной опции можно просмотреть подробности выбранной переписки с определенным номером или контактом.

5.6.2 Удаление

Чтобы удалить переписку с определенным номером или контактом, выберите элемент **"Опции/Удалить"** и подтвердите удаление.

5.6.3 Настройки

Режим чата

Данная опция позволяет включать/выключать режим чата и переходить к просмотру в обычном режиме.

SMS

Настройки профиля Профили можно извлечь непосредственно из SIM-карты. Можно также создать свой собственный профиль.

Общие настройки Отчет о доставке, включение/выключение уведомления о доставке. Путь ответа ⁽¹⁾: ответ через SC отправителя.

Состояние памяти Объем задействованной памяти телефона и SIM-карты.

Сохранить в Выбор места хранения сообщений по умолчанию: на SIM-карте или в памяти телефона.

Предпочтительный канал Выбор предпочитаемого носителя.

MMS

Редактировать Устанавливается период слайдов, режим редактирования, выбираются размер изображения, подпись и т.д.

Отправка Устанавливаются срок действия сообщения, подтверждение его прочтения и так далее.

Извлечение Устанавливаются значения для настроек локальной сети, сети роуминга и так далее.

Редактировать профиль Выполняется та же процедура, что и при установке WAP-соединения.

Состояние памяти Объем задействованной памяти телефона.

Сетевые SMS ⁽¹⁾

Получение Включение/Выключение широковещательных сообщений SMS.

Языки Выбор языка сообщения.

Настройки канала Выбор/добавление/правка/удаление каналов.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

6 Email.....

Данный телефон снабжен клиентом электронной почты с заданным доступом к таким популярным почтовым службам, как Mail.Ru, Gmail POP, Yandex.ru, Rambler.ru и т.д. Кроме того, можно настроить учетные записи электронной почты для других протоколов POP3 и IMAP4, если они используются.

6.1 Доступ

Коснитесь значка  на панели инструментов, чтобы войти в главное меню, затем выберите элемент "Email".

6.2 Настройка учетной записи электронной почты

Заданная почтовая служба

При наличии учетной записи электронной почты в одной из заданных служб ее можно настроить в телефоне, выбрав эту службу (GoogleMail, Yahoo и т. д.). Для этого введите Email адрес, пароль, имя учетной записи, а также выберите необходимую учетную запись для доступа к интернет в зависимости от оператора связи и подтвердите выбор нажатием "OK" на экранной клавиатуре.

Новая почтовая служба

Чтобы создать новую учетную запись электронной почты, отличную от тех, что используются для заданных почтовых служб, нажмите "Опции/Новая учетная запись" и выберите "Другие учетные записи Email".

Далее необходимо ввести свой Email адрес, пароль, имя учетной записи, а также выберите необходимую учетную запись для доступа к интернет в зависимости от оператора связи и подтвердите выбор нажатием "Сохранить" на экранной клавиатуре.

После этого потребуется выбрать протокол⁽¹⁾ (POP3 или IMAP4), указать адреса серверов входящих и исходящих сообщений и выбрать "Сохранить".

⁽¹⁾ Для получения дополнительной информации об использовании протоколов обратитесь к поставщику службы электронной почты.

6.3 Создать Email

Чтобы написать сообщение электронной почты, выберите "Email\Опции\Создать Email".

Выберите , чтобы добавить адресата из телефонной книги.

6.4 Входящие

Папка для всех входящих сообщений электронной почты.

6.5 Исходящие

Папка для всех неотправленных сообщений электронной почты.

6.6 Отправленные

Папка для всех отправленных сообщений электронной почты.

6.7 Черновики

Папка для всех черновиков сообщений электронной почты.

6.8 Доступные варианты

Проверить почту	Подключение к серверу выбранной учетной записи электронной почты для получения и отправки почтовых сообщений.
Проверить все учетные записи	Подключение к серверу всех учетных записей электронной почты для получения и отправки почтовых сообщений.
Создать Email	Создание нового сообщения электронной почты.
Редактировать учетную запись	Изменение подробной информации о настройках выбранной учетной записи.
Удалить учетную запись	Удаление выбранной учетной записи.
Новая учетная запись	Создание новой учетной записи электронной почты.
Очистить папку	Удаление всех сообщений электронной почты из папок "Входящие/Исходящие/Отправленные/Черновики".
Очистить все папки	Удаление всех электронных сообщений из всех папок.
Удалить отмеченные	Удаление отмеченных сообщений из выбранной папки.
Удалить все	Удаление всех электронных сообщений из выбранной папки.
Удалить все отмеченные	Удаление всех отмеченных электронных сообщений из всех папок.
Подпись	Установка автоподписи текстовой или графической.



7 Palringo (1)



Служба мгновенных сообщений Palringo позволяет общаться в чате под учетной записью Palringo. Кроме того, с помощью Palringo можно подключиться к другим популярным сервисами для обмена сообщениями (Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google talk, iChat и т.д.).

Обратите внимание, что в зависимости от версии клиента эти службы могут быть обновлены.

7.1 Доступ

Для доступа к службе Palringo коснитесь значка , чтобы войти в главное меню, и выберите .

7.2 Открытие учетной записи Palringo в интерактивном режиме

Для активации данной службы необходимо открыть учетную запись Palringo в интерактивном режиме. Это можно сделать двумя способами.

- Нажмите **Нажать** на закладку "**Создать аккаунт**".
- Учетную запись можно открыть прямо с веб-сайта:
<http://www.palringo.com/en/gb/>.

7.3 Войти/выйти

Чтобы подключиться к серверу обмена мгновенными сообщениями Palringo, потребуется указать учетные данные Palringo, а именно имя пользователя (адрес электронной почты), пароль, статус входа и нажать "**Войти**".

Для выхода нажмите "**Меню**" и выберите "**Выйти**".

(1) Зависит от оператора сети.

7.4 Добавить

Чтобы добавить сетевую службу (Yahoo, Google, ICQ и т.д.), воспользуйтесь командой "Меню\Службы\Добавить сервис".

7.5 Чат

Чтобы войти в чат, наведите курсор на нужный контакт и нажмите на него, появится опция "Отправить сообщение".

В чате можно также обмениваться голосовыми сообщениями и фотографиями с членами своего сообщества.

7.6 Контакты

Добавить контакт

Чтобы добавить контакт, нажмите "Меню" и выберите "Добавить контакт".



Ваше "предложение дружбы" будет отправлено выбранному лицу. Если оно будет принято, имя и статус вашего собеседника появятся в списке контактов.

Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, выберите его и нажмите "Меню\Удалить контакт".

Выбранный контакт будет удален из списка контактов.


7.7 Группы

В этом меню можно воспользоваться следующими опциями: "Войти в группу" и "Создать новую группу". В чате допускается одновременно общаться со всеми членами своей группы.

8 Контакты.....



8.1 Просмотр контактов

Чтобы открыть Контакты, нажмите  в панели инструментов на главном экране или выберите в главном меню элемент "Контакты".

Список контактов подразделяется на категории: "Избранные/Часто используемые" и "Все контакты".




Избранные





Часто используемые

Поиск имени

Нажав , можно осуществить поиск контакта по первой букве его имени. Если требуется уточнить поиск, укажите следующие буквы. Или, чтобы найти нужный контакт в разделе списка (A-Z), отображенном с помощью инициала, можно прокрутить его вверх/вниз.

Просмотр сведений о контакте

Выберите имя в Kontakтах, после чего отобразятся сведения об этом контакте. Для отправки сообщения коснитесь значка , коснитесь значка , чтобы изменить контакт.

Отправка электронной визитной карточки по Bluetooth

Визитку можно отправить по Bluetooth, MMS, SMS, Email, коснувшись значка .

8.2 Добавление контакта

Новый контакт можно добавить, коснувшись значка .

Для создания в телефонной книге нового контакта доступны следующие поля: Имя, Фамилия, Изображение, Мобильный 1, Мобильный 2, Скопировать на SIM-карту/Не копировать на SIM-карту, Домашний, Рабочий, Эл. почта 1, Эл. почта 2, День рождения, Напоминание о дне рождения, URL-адрес, Адрес, Сигнал звонка, Группа.

Для перехода от одного поля к другому используйте прокрутку вверх и вниз или клавишу регулировки громкости.



Если телефон используется за границей, храните номера в телефонных книгах в международном формате: "+" с последующим кодом страны (см. стр. 22).

8.3 Доступные варианты


В списке избранных/часто вызываемых и всех контактов доступны следующие опции.




Отправить сообщение	Отправка сообщения SMS/MMS/E-mail выбранному лицу из данной телефонной книги.
Группа	Просмотр, отправка сообщений или электронной почты абонентам выбранной группы; создание или удаление собственных групп.
Удалить контакт	Удаление выбранного контакта.
Режим просмотра	Просмотр контактов, сохраненных только в памяти телефона, или как на SIM-карте, так и в телефоне.
Отобразить/скрыть часто используемые	Отображение/скрытие номера или контакта, вызываемого наиболее часто.
Дополнительно	
Мой номер	Запись, изменение или отправка собственного номера SMS-сообщением.
Состояние памяти	Сведения об объеме занятой и свободной памяти.
Скопировать с SIM-карты	Копирование всех контактов в телефонную книгу телефона (только при наличии достаточного объема свободной памяти).
Скопировать на SIM-карту	Копирование всех контактов телефонной книги на SIM-карту (только при наличии достаточного объема свободной памяти).

9 Вызовы



9.1 Список вызовов

Доступ к этой функции возможен из главного меню **“Вызовы/Список вызовов”** или путем нажатия . При входе в данное меню отображается следующий список:

-  Пропущенные вызовы
-  Исходящие вызовы (повторный набор)
-  Ответные вызовы/Отклоненные вызовы

9.1.1 Доступные варианты

При нажатии  возможен доступ к функциям **Удалить**, **Отправить сообщение**, **Сохранить в Контакты**, **Изменить перед вызовом** и т.п.

9.2 Мои номера

Введите или измените свой номер телефона или номер доступа к голосовой почте и подтвердите нажатием **“ОК”**. Собственный номер телефона обычно записан на SIM-карте.


9.3 Счетчики⁽¹⁾

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам.

Стоимость последнего вызова/Общая стоимость/ Просмотр общей стоимости платных вызовов, ее изменение
Макс. стоимость/ или обнуление, ввод стоимости вызова в выбранной валюте.
Обнулить/Цена за единицу

Продолжительность Просмотр общей продолжительности исходящих и ответных вызовов, длительность последнего звонка, а также возможность сбросить счетчик.

Счетчик GPRS Управление объемом используемых данных (в байтах).

Сигнал Включение, выключение, установка периодичности звукового сигнала, подаваемого во время вызова (укажите периодичность и подтвердите нажатием  на экранной клавиатуре).

9.4 Настройки вызовов⁽¹⁾

С помощью этой функции можно обращаться к различным опциям.

Ожидание вызова

Включение/выключение звукового сигнала оповещения о втором входящем звонке.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Переадресация вызова

Активация, отмена или проверка состояния переадресации вызова на голосовую почту или на указанный номер телефона. Доступно несколько видов переадресации.

- **Безусловная:** постоянная переадресация всех входящих вызовов. При этом на дисплее отображается значок
- **Условная:** если линия занята, если нет ответа на звонок, если абонент находится вне зоны действия сети.

Запрет вызовов

Можно включить или выключить запрет на входящие или исходящие вызовы. Доступно несколько вариантов.

Исходящие

Доступно несколько видов переадресации.

- **Все вызовы** Блокируются все исходящие вызовы.
- **Международные** Блокируются все исходящие международные вызовы.
- **Международные, кроме внутренних** Блокируются все исходящие международные вызовы, за исключением выполняемых в стране подписки.

Входящие

Доступно несколько видов переадресации.

- **Все вызовы** Блокируются все входящие вызовы.
- **Роуминг** Входящие звонки блокируются, если абонент находится за рубежом.

Отменить все запрещенные

Отменяются все запрещенные вызовы.

Изменить пароль запрета Изменение исходного пароля для активации блокировки вызовов.

ID абонента

Включение/выключение антиопределителя номера.

Переключение линий⁽¹⁾

Переключение линий 1 и 2.

Автодозвон

Можно включить или выключить функцию автоматического дозвона абоненту, с которым не удалось связаться с первой попытки.

⁽¹⁾ Зависит от используемой SIM-карты.

10 Мультимедийные приложения....


10.1 Музыкальный Плеер



Для доступа к этой функции коснитесь значка , чтобы войти в главное меню, и выберите элемент .

Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

Доступ к музыкальным файлам можно осуществлять одним из следующих способов.

- Все песни** Все песни, которые хранятся в памяти телефона и на карте памяти.
- Избранное** Чтобы добавить любимую песню в список "Избранное", достаточно коснуться значка  на экране (не более 100).
- Папки** Категория песен в папке.
- Альбом/Исполнитель/Жанр** Музыкальные файлы упорядочиваются по альбомам, исполнителям или жанрам с учетом информации, хранимой в тегах. Музыкальные файлы, для которых отсутствует такая информация, будут классифицироваться как "**Неизвестные файлы**".
- Обновить песни** Обновление информации о песнях, сохраненных в памяти телефона и на карте памяти.


10.1.1 Режим воспроизведения музыки




Для настройки громкости пользуйтесь клавишей регулировки громкости.

10.1.2 Настройки

При нажатии правой навигационной клавиши можно получить доступ к следующим опциям.

Режим воспроизведения "Обычный", "Повторять песню", "Повторять все", "Вразброс" и "Повторять вразброс". Или можно настроить его, просто коснувшись на экране значка .





Эквалайзер В телефоне заданы доступные для выбора настройки для различных музыкальных стилей. Или можно настроить его, просто коснувшись на экране значка .

Воспроизвести через Bluetooth/Воспроизвести в телефоне и через Bluetooth Воспроизведение музыки через Bluetooth или в телефоне, и через Bluetooth.


10.2 Изображение

В этой папке находятся все изображения, хранящиеся в альбоме "Мои работы" на телефоне. Эти файлы можно отобразить в виде списка или слайд шоу, задать в качестве обоев, экрана включения/выключения, ID контакта или отправить в сообщении MMS, по электронной почте или через Bluetooth.

Полезные значки:

-  Установить в качестве обоев
-  Просм. списка
-  Удалить
-  Назад

Для просмотра изображения в полный экран нажмите на него один раз:



10.3 Видео.....

Альбом "Видео" содержит записанные, принятые или загруженные видеоролики. Все видеоролики, содержащиеся в этой папке, можно воспроизводить, устанавливать как видео на включение/выключение, удалять, переименовывать, сортировать.

Полезные значки/клавиши:



Переключение между режимами обычного отображения и отображения во весь экран.



Воспроизведение/пауза



регулировка уровня громкости



Предыдущий/следующий видеоклип



Возврат к предыдущему меню.

10.4 Радио.....

Телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функциональностью RDS. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

⁽¹⁾ Качество радиосигнала зависит от зоны охвата радиостанции в данной местности.



Чтобы послушать радио, воспользуйтесь гарнитурой, которая при подключении работает в качестве антенны.

Доступные варианты

Выключение	Отключение радио.
Список каналов	Список сохраненных радиостанций.
Автопоиск	Автоматический поиск. Найденные радиостанции автоматически сохраняются в списке " Список каналов ".
Ввести частоту	Ввод частоты вручную.
Сохранить канал	Сохранение настроенной в данный момент радиостанции в списке " Список каналов ".
Запись радио	Запись радиопередачи. Файлы автоматически сохраняются в раздел " Заметки ".
Настройки	Дополнительные настройки.
Включить динамик/ Воспроизвести в наушниках	Радио можно слушать через динамик или в наушниках.

Интернет ⁽¹⁾

11.1 Мои друзья

Эта функция позволяет работать с автономным подсайтом, созданным на основе социальных сетей (Bebo, Friendster, Hi5, Myspace и т.д.), прямо на телефоне и, тем самым, всегда оставаться на связи со своими друзьями.

11.2 Opera

Браузер Opera Mini не только поддерживает все необходимые интерактивные функции (общение с друзьями, поиск информации, проведение банковских операций), но и ускоряет работу в сети за счет отображения веб-страниц в сжатом виде.

11.3 WAP

11.3.1 Домашняя страница

Запуск Интернет-браузера с указанной домашней страницы.

11.3.2 Закладки

Доступ к избранным Интернет-сайтам.

11.3.3 Перейти по адресу URL

Ввод URL-адреса веб-сайта.

11.3.4 Последние страницы

Информация о последних посещенных страницах.

11.3.5 Автономные страницы

Просмотр страниц, доступных в автономном режиме.

11.3.6 Входящие Push

Сохраненные WAP push-сообщения. Также их можно найти в разделе Сообщения-Предупреждения-Предупреждения WAP.

11.3.7 Профили

Настройка параметров браузера.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети. Подключение данной услуги может повлечь за собой дополнительные расходы на оплату сетевого трафика. Дополнительная плата также взимается при работе в роуминге.

11.4 Новости.....



Эта функция позволяет быть в курсе последних новостей, не тратя лишнего времени:

Подписавшись на канал RSS, можно работать с избранным содержимым RSS на мобильном телефоне в любом месте и в любое время!



Доступные варианты

Просмотр	Вывод заголовка или краткого содержания канала вместе с его URL-адресом.
Обновить	Обновление содержимого канала.
Создать канал	Создание нового канала с нужным именем и URL-адресом.
Удалить	Удаление канала.
Править	Изменение имени или URL-адреса канала.
Обновить все	Обновление всех каналов.
Настройки	Выбор постоянного интервала для автоматической загрузки обновлений, настройки отображения или скрытия изображений, а также профиля WAP для подключения.
Включить/отключить все автообновления	Активация или отмена автообновлений для всех каналов.

11.5 Погода



Телефон оснащен функцией, позволяющей получать прогноз погоды для выбранных городов на ближайшие 3 дня.

Для доступа к этой функции с главного экрана, нажмите значок  на панели инструментов, чтобы выйти в главное меню, и выберите элемент .

Для выбора нужного города нажимайте /выполняйте прокрутку влево или вправо.



Чтобы открыть интерактивный веб-сайт, нажмите "**AccuWeather.com**". Этот сайт может быть платным.

Доступные варианты

Дополнительно	Поиск дополнительных сведений о погоде в интерактивном режиме.
Прогноз погоды/Текущий	Вывод на дисплей прогноза погоды на ближайшие 3 дня/сегодня.
Обновить	Обновление сведений о погоде.
Мои города	Просмотр списка городов, ввод нового, выбор любимого и удаление выбранного города, и т.д. с помощью меню " Мои города\Опции ".
Настройки	Настройка устройства, режима обновления и настройки сети.

11.6 Facebook



Facebook – это социальная сеть для общения людей с друзьями, знакомыми, коллегами по работе и другими людьми. Данная сеть предоставляет несколько возможностей для ее пользователей: Стена – это место, которое предоставляется на каждой страничке пользователя и позволяет друзьям размещать на нем свои сообщения; Подмигивание – пользователи могут посылать друг другу виртуальные "подмигивания"; Подарки – функция, позволяющая отправлять виртуальные подарки, которые отображаются в профиле получателя; Рынки – пользователи имеют возможность бесплатно выставлять определенные товары и т.д.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://www.facebook.com/>.

11.7 mTweet



Twitter – это социальная сеть и служба микроблогов, известная и популярная во всем мире. Данная функция позволяет пользователям телефона обмениваться новостями и идеями с членами сообщества в форме сообщений и записей. Записи отображаются на странице профиля их автора и рассылаются его подписчикам и читателям.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://twitter.com/>.

12 Развлечения.....

12.1 Секундомер



С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также регистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерения.

12.2 Ebook



Здесь хранятся все электронные книги (только в форматах .txt и .pdb). Читая книгу, можно добавлять закладки или переходить к определенным отрывкам текста при помощи поиска слов или фраз (**Опции\Найти, Опции\Перейти к**).

Доступные варианты

Открыть	Открытие выбранной книги.
Сведения о книге	Вывод на дисплей полной информации о книге (название, размер и формат).
Удалить	Удаление выбранной книги.
Удалить все	Удаление всех книг.
Сортировать	Сортировка книг по названию, типу, времени записи или размеру.
Настройки	Настройка шрифта, режима просмотра, формата отображения, выбор места хранения и так далее.
Применить основные	Возврат к базовым настройкам.



Чтобы избежать искажения символов, выберите подходящий формат кодирования (**Основные настройки** или **Настройки(Формат кодировки)**).

12.3 Java

12.3.1 Запуск приложения

Выберите "**Java/Java-приложения**", чтобы открыть приложения.

12.3.2 Настройки Java

Меню "**Java**" позволяет управлять настройками Java. Здесь можно настроить для Java звук, вибрацию, подсветку, а также определить, какой объем локальной динамической памяти доступен.

12.3.3 Сеть Java

Здесь можно выбрать активный профиль для работы с **Java-приложениями**.

12.3.4 Доверенные сертификаты

Просмотр детальной информации о доверенных сертификатах, которые поддерживает данный телефон.

Заявление об освобождении от ответственности

Загрузка или запуск приложений не повредит и не внесет изменений в уже установленное на мобильном телефоне программное обеспечение, предназначенное для поддержки технологии Java™. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы снимают с себя всю ответственность и не гарантируют работоспособность программного обеспечения или приложений, загруженных в телефон в процессе эксплуатации. То же касается любых приложений, не являющихся частью программного обеспечения, встроенного в телефон на момент покупки. Покупатель берет на себя весь риск утраты, повреждения или поломки телефонного аппарата или программного обеспечения, а также риск возникновения любых повреждений или последствий в результате использования подобных приложений. В случае, когда оговоренные приложения/программное обеспечение или последующая настройка любой из функций аппарата утеряны или затруднены вследствие замены/ремонта телефона, владельцу телефонного аппарата необходимо повторить действия по загрузке или настройке. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не дают никаких гарантий и снимают с себя всю ответственность, если повторение указанных действий повлечет за собой дополнительные материальные расходы.


13 Камера



Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:



- хранить отснятые фотографии в разделе "**Файлы\Мои работы**";
- отправлять в виде сообщений MMS на мобильные телефоны или адреса электронной почты;
- пересылать по электронной почте или Bluetooth;
- использовать для настройки главного экрана ;
- выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в Контакты;
- переносить на компьютер с помощью кабеля данных или карты памяти microSD;

13.1 Доступ

Для доступа к этой функции с главного экрана, нажмите значок  на панели инструментов, чтобы выйти в главное меню, и выберите значок .


13.2 Фото

13.2.1 Съемка, сохранение или удаление фотографий

Экран играет роль видоискателя. Чтобы выполнить съемку, наведите телефон на интересующий объект или вид и нажмите  или нажмите в любом месте экрана, за исключением левой и нижней полосы. Полученное изображение будет автоматически сохранено. Если вы не хотите сохранять снятый кадр, можно сразу удалить его, нажав .

13.2.2 Настройки в режиме кадрирования

Прежде чем выполнять фотосъемку, можно настроить ряд параметров, используя функциональные клавиши.

Нажмите значок  на экране фотоснимка, чтобы перейти к таким элементам, как: "**Размер изображения**", "**Режим съемки**", "**Качество**", "**Таймер**", "**Ночной режим**", "**Экспозиционное число**", "**Цветовой режим**", "**Сохранить в**".

Нажмите , чтобы перейти к разделу "**Мои работы**" для просмотра сделанных снимков.

 Размер изображения

 Таймер

 Цвет. режим

 Режим съемки

 Ночной режим

 Мои работы

 Качество

 Экспозиционное число (EV)

 Сохранить в

13.2.3 Возможные действия после фотосъемки

После съемки на полученной фотографии отобразятся пять значков, с помощью которых можно выполнить следующие действия: отправить фотографию через Bluetooth, MMS или по электронной почте, назначить ее для контакта или установить в качестве обоев.


13.3 Видео

Можно записывать видеоролики любой продолжительности, пока не сядет аккумулятор или не закончится свободная память.




Настоятельно рекомендуем хранить фотографии не в папке по умолчанию, а на **карте памяти**.

13.3.1 Рамка

При включении функции "Видео" запускается режим кадрирования. Используйте экран телефона в качестве видеоскателя. Нажмите клавишу  для настройки параметров **Режим съемки, Экспозиционное число (EV), Ночной режим, Качество, Запись звука, Цветовой режим** и **Сохранить в**, а также для доступа к меню "Файлы/Видео".

13.3.2 Режим записи

Указав все настройки, можно приступить к записи видео, для чего необходимо нажать клавишу  или нажать в любом месте экрана, за исключением левой и нижней полосы.



Если во время записи поступит входящий вызов, запись будет остановлена и после разговора появится сообщение, спрашивающее о необходимости сохранить отснятый материал.

13.3.3 Последующие операции после съемки видео

После съемки видеоклипа на экране отобразятся три значка, с помощью которых можно будет отправить видеоклип по электронной почте, в сообщении MMS или через Bluetooth.

В списке "Видео" нажмите "Опции", чтобы просмотреть видео, задать его как ID контакта, переименовать и т.д.

14 Профили



В этом меню можно настроить звонки для различных событий и ситуаций.

14.1 Обычный


Рассмотрим настройки профиля на примере профиля "Обычный".

Чтобы изменить звуковые настройки любого из профилей, нажмите "Опции" и выберите пункт "Править" - появится список следующих функций, который можно просматривать путем прокрутки вверх/вниз или с помощью клавиши регулировки громкости.

Мелодия

Выберите мелодию для звонка из списка путем прокрутки вверх и вниз или с помощью клавиши регулировки громкости, а затем подтвердите выбор, нажав "Опции\Выбор" (см. стр. 46).

Режим

Для телефона можно установить разные режимы звонка: обычный, сигнал, вибровзвон (отключение всех звуков, кроме сигнала будильника), вибровзвон и мелодия, мелодия после вибровзвонка, сигнал и вибровзвон, беззвучный режим (отключение всех звуков, кроме сигнала будильника, отображается значок ).

Громкость

Настойка громкости с помощью клавиши регулировки громкости.

Клавиши

Выбор звука нажатия клавиш.

Сообщение

Выбор мелодии для нового входящего сообщения.

Включение

Выбор мелодии, которая будет звучать при включении телефона.

Выключение

Выбор мелодии, которая будет звучать при выключении телефона.

14.2 Встреча

При выборе этого элемента телефон не будет издавать никаких звуков, за исключением сигналов будильника. В случае появления нового события он начнет вибрировать.

14.3 На улице

Этот режим предназначен для использования на улице, когда звонок должен быть громким.

14.4 В помещении

Громкость мелодии, звукового сигнала несколько ниже, чем в профиле "Обычный".

14.5 Без звука

Этот режим предполагает отключение всех звуков, включая сигналы уведомления.

14.6 Режим "Самолет"

В этом режиме запрещены такие функции, как голосовые вызовы, Bluetooth и обмен сообщениями. Этот режим можно использовать для продления режима ожидания.

15 Файлы



Этот пункт меню обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне.

Проверить наличие свободного места на телефоне и карте памяти можно в разделе **Файлы/Состояние памяти**.

 Сохранено в памяти телефона

 Сохранено на карте памяти

15.1 Аудио

Можно выбрать звуковой файл в качестве мелодии входящих вызовов, сигнала уведомления о сообщении, мелодии при включении/и выключении телефона, тона для ID контакта или сигнала будильника и сигнала уведомления о назначенной встрече.

Альбом "Аудио" содержит следующие папки⁽¹⁾:

- Музыка: музыкальные композиции.
- Мелодии: мелодии без слов.
- Записанные: все записанные звуковые файлы.
- Общая: все аудиофайлы, хранящиеся в телефоне или на карте памяти.



DRM: функция управления авторскими правами на цифровую информацию позволяет воспроизводить аудиофайлы и просматривать изображения, не нарушая авторских прав. Файлы, для которых действует счетчик DRM, и файлы, права на использование которых закончились, не воспроизводятся автоматически при прокрутке списка.

⁽¹⁾ Названия папок со встроенными роликами менять нельзя. Однако в некоторых случаях элементы подобных папок можно изменять, удалять или добавлять.

15.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев или заставки включения/выключения экрана или установить для заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в Контакты.



Изображения перечислены в алфавитном порядке.

15.3 Видео

Здесь находятся записанные, принятые или загруженные видеоролики.

15.4 Ebook

Здесь хранятся все электронные книги (только файлы в форматах .txt и .pdb).

15.5 Мои работы

В этом альбоме хранятся все фотографии, выполненные с помощью мобильного телефона.

15.6 Известные файлы

В данной папке содержатся все загруженные java-приложения.

15.7 Телефон

Доступ ко всем файлам, хранящимся во всех папках на телефоне.


15.8 Карта памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.



Если карта памяти вставляется в первый раз, телефон выполнит ее сканирование и создаст стандартную структуру папок.

Установка карты памяти:



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

Доступные варианты

Открыть	Открытие папки.
Создать папку	Создание новой папки.
Удалить папку	Удаление папок.
Переименовать папку	Редактирование названия папки.
Очистить папку	Удаление всех файлов из папки.
Карта памяти	Форматирование карты памяти или запрос свободной памяти.

15.9 Управление изображениями, аудио-, видео- и другими файлами

В зависимости от выбранного пункта меню можно получить доступ к следующим функциям.

Обзор	Просмотр выбранного изображения.
Воспроизвести	Воспроизведение выбранного видео/аудио.
Послать ⁽¹⁾	Отправка аудио/изображения/видео/приложения Java.
Удалить	Удаление выбранного аудио/изображения/видео (не относится ко встроенным файлам).
Установить как	<ul style="list-style-type: none">• Изображение → обои, заставка экрана, заставка включения/ выключения; установка для отдельной записи в телефонной книге.• Звук → звонок, сигнал сообщения, сигнал включения/ выключения; установка для отдельной записи в телефонной книге.
Отметить/снять отметку	Установка или удаление отметки на файле для выполнения дальнейших операций. В меню меток коснитесь элемента "Отметить все", чтобы выделить сразу все.
Загрузить	Загрузка новых файлов.
Переименовать	Переименование аудио/изображения/видео.
Сортировать	Сортировка файлов по имени, типу, времени создания, размеру.
Переместить в телефон/ на карту памяти	Перемещение файла из памяти телефона на карту памяти и наоборот.

⁽¹⁾ Файлы с пометкой  пересылать нельзя.

Установить	Установка загруженных приложений Java.
Свойства	Отображение части содержимого тега ID3 для файла MP3.
Активировать	Действие с файлом DRM.
Копировать в телефон/на карту памяти	Копирование файла в память телефона или на карту памяти.

15.10 Форматы и совместимость ⁽¹⁾

- Звук: mp3, aac, mid, wav, amr, awb
- Изображения: jpg, gif
- Видео: 3gp, mp4

15.11 Состояние памяти

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти (при наличии таковой).

15.11.1 Телефон

Просмотр объема памяти, доступной в телефоне.

Память телефона используется следующими функциями: телефонная книга, календарь, сообщения, изображения, мелодии, игры и видеоклипы.

15.11.2 Карта памяти (MicroSD)

Просмотр объема памяти, доступной на карте MicroSD.

На карте памяти microSD рекомендуется хранить большие файлы (например, композиции).

⁽¹⁾ Зависит от телефона и рынка сбыта.

16 Bluetooth™ (1)



Чтобы получить доступ к этой функции, откройте главный экран, нажав клавишу , и выберите "Bluetooth".

Для использования телефона с устройством Bluetooth необходимо выполнить следующие действия.

- Подключите и зарегистрируйте устройство в телефоне.
- Переведите телефон в режим связи с помощью гарнитуры. Только одно аудиоустройство Bluetooth (гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth) может быть подключено за раз.

Подключение и регистрация устройства Bluetooth

Включите функцию Bluetooth, выбрав "**Bluetooth\Питание\Вкл**". Затем откройте меню "**Список устройств**" с устройствами Bluetooth, которые можно подключить, и выберите нужное устройство. Если устройство Bluetooth не имеет клавиатуры, зарегистрируйте его на телефоне, указав стандартный пароль. Если устройство Bluetooth имеет клавиатуру, зарегистрируйте его на телефоне, указав одинаковый пароль в телефоне и в устройстве.

В списке нажмите пункт "**Опции**", чтобы подключить/отключить, переименовать устройство, найти новое устройство или уладить неподключенное устройство из списка.

 Не забудьте включить устройство Bluetooth и активировать режим подключения, прежде чем устанавливать соединение с телефоном.

⁽¹⁾ Настоятельно рекомендуем использовать наушники Bluetooth Alcatel OT-BM82 (моно), проверенные на совместимость с OT-710.

Доступные функции

Передача данных Обмен файлами с другим устройством Bluetooth.


Вызов С помощью гарнитуры Bluetooth "наушник-микрофон" можно осуществлять и принимать вызовы.

Прослушивание музыки Поддержка профиля A2DP.

РВАР (профиль доступа к телефонной книге) Простой доступ к записям телефонной книги и журнала вызовов, а также возможность прямого управления этими записями на мобильной гарнитуре или гарнитуре Bluetooth "наушник-микрофон", поддерживающей РВАР.

Настройки Видимость выберите, следует ли скрыть телефон ("**Скрыть**") или сделать его доступным для всех Bluetooth-соединений ("**Виден всем**").

Имя телефона измените имя телефона, видимое для других устройств.

 Прежде чем подключить к телефону устройство Bluetooth, обязательно активируйте функцию Bluetooth. Не забывайте, что включенная функция Bluetooth существенно сокращает время работы аккумулятора.

Технология Bluetooth позволяет устанавливать свободное беспроводное соединение между всеми устройствами с поддержкой функции Bluetooth, расположенными в непосредственной близости друг от друга. Убедитесь, что гарнитура Bluetooth "наушник-микрофон" или автомобильная гарнитура Bluetooth и ваш телефон находятся в зоне взаимодействия, а также что для них установлено подходящее значение "**Доступен для других устройств**".

Данный телефон совместим с протоколами Bluetooth™ версий v1.1, v1.2 и v2.0.

17 Прочее.....

17.1 Календарь(Органайзер).....

Для доступа этой функции коснитесь значка , чтобы войти в главное меню, и выберите . Откроется календарь на месяц, который поможет не забыть о важных встречах, приемах и т.д. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

Доступные варианты

- Обзор событий на сегодня** Просмотр напоминаний на текущую дату.
- Все события** Просмотр всех напоминаний.
- Выбрать дату** Выберите необходимую дату события, и она будет выделена цветом.
- Создать** Создание напоминания.
- Синхронизация** Синхронизация с установленной учетной записью.
- Настройки** Выбор первого дня недели и первой недели года.

17.2 Калькулятор

Получить доступ к этой функции можно, выбрав на главном экране пункт "Калькулятор".

Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите "=", чтобы получить результат.

Завершив расчеты, нажмите "AC", чтобы очистить экран и выполнить следующую операцию.

Для возврата на главный экран нажмите клавишу .

17.3 Заметки

Создать текстовую заметку или звукозапись можно, открыв раздел "Заметки" на главном экране.

Доступные варианты

- Открыть** Открытие и просмотр заметки.
- Послать** Отправка заметки в виде SMS, MMS или через Bluetooth.
- Новая текстовая заметка/ звукозапись** Добавление новой текстовой заметки/звукозаписи.
- Удалить** Удаление заметки.
- Удалить все** Удаление всех заметок.
- Переименовать** Возможность переименовать текстовую заметку или звукозапись.

Для голосовой заметки можно выбрать формат (AMR, WAV или AWB), качество (высокое/низкое) и место хранения (телефон/карта памяти).

17.4 Список дел

Данная функция позволяет легко управлять задачами и отслеживать их выполнение в заданной очередности. Задачи сортируются по сроку выполнения.

Доступные варианты

- Обзор** Просмотр текущей задачи.
- Создать** Добавление новой задачи.
- Удалить** Удаление текущей задачи.
- Отметить как выполнено/ как не выполнено** Смена статуса задачи

17.5 Часы



17.5.1 Будильник

Данный мобильный телефон оснащен функцией будильника с возможностью повторного сигнала. Можно настроить до пяти будильников и задать при необходимости повторение сигнала.

Повторять	Можно настроить будильник, чтобы он сработал один раз (по умолчанию)/ ежедневно/в определенные дни или настроить его по своему усмотрению.
Дремать	Повтор сигнала будильника через определенные промежутки времени.
Режим	Можно выбрать режим звучания мелодии: Радио ⁽¹⁾ Вибро+мелодия, звонок, Виброзвонок.

17.5.2 Мировое время

В разделе "Мировое время" отображается часовой пояс и местное время выбранного города. За раз можно просмотреть время в трех городах (**Опции/Установить в качестве моего города**).

17.5.3 Дата/Время

Настройка даты и времени в 12 или 24-часовом формате.

Также настройка перехода на летнее/зимнее время.

⁽¹⁾ Если установлен режим **Радио**, необходимо обязательно подключить наушники. Сначала автоматически включится телефон, затем радио.

17.6 Конвертер.....



17.6.1 Конвертор единиц изменения

Чтобы конвертировать единицы измерения массы или длины, необходимо сначала выбрать их с помощью клавиш ◀ ▶, а затем нажать для ввода цифровых значений. Наконец, вернитесь к экрану конвертора единиц за результатами.

17.6.2 Конвертер валют


С помощью конвертера валют можно выполнять следующие действия.

- Конвертировать национальную валюту в евро и обратно⁽¹⁾.
- Конвертировать одну национальную валюту в другую. При этом обе валюты необходимо выбрать нажатием ◀ ▶. Появится запрос на ввод текущего валютного курса.

⁽¹⁾ Бывшие национальные европейские валюты конвертируются по курсам, установленным 31 декабря 1998 года и утвержденным официальными правилами обмена.

18 Настройки.....



На главном экране нажмите значок , а затем выберите нужную функцию для настройки телефона.

18.1 Настройки телефона

18.1.1 Дисплей

Обои

Обои появляются при включении телефона.

В разделе "**Обои**" можно заменить стандартное изображение или анимацию по своему усмотрению.

Заставка

Если активирована эта функция, то заставка будет появляться через некоторое время после обоев.

Тема

Данная функция позволяет настроить графический стиль и цветовую гамму дисплея телефона.

Включение/выключение питания

Можно выбрать и установить приветственную анимацию или картинку, появляющуюся при включении телефона.

Для экрана выключения можно также задать анимацию или картинку.

Яркость

Можно настроить уровень черного с учетом параметров ЖК-дисплея, используя клавиши .

Подсветка

- **Экран** Уменьшение яркости позволяет продлить срок работы от аккумулятора и сократить расход энергии при длительном неиспользовании телефона.
- **Клавиатура** Подсветку Клавиш принятия вызова и отбоя можно настроить, выбрав **Вкл/Выкл** или введя значение продолжительности ее работы.

18.1.2 Языки⁽¹⁾

Установка языка для сообщений (выберите с помощью ). При выборе параметра "**Автоматический**" устанавливается язык домашней сети (если таковая имеется).

18.1.3 Гарнитура

Воспроизведение звука (входящих вызовов, сигналов сообщения и будильника...) в одном из режимов: **Только гарнитура** или **Гарнитура и динамик**.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

18.1.4 Сенсорные настройки

Калибровка экрана Чтобы начать калибровку экрана, нажмите в любой его точке.

Вибрация при нажатии Если для данного параметра установлено значение "Вкл", прикосновение к экрану будет сопровождаться вибрацией телефона.

18.1.5 Цифровые клавиши

Настроив клавиши, можно получить доступ к любым функциям с главного экрана.

18.1.6 Автоблокировка

Можно установить автоматическую блокировку клавиатуры или выполнять блокировку вручную кратким нажатием кнопки  на главном экране.

Разблокировка клавиатуры

Чтобы разблокировать клавиатуру, проведите пальцем по заблокированному экрану влево или вправо.



При поступлении входящего вызова или подключении зарядного устройства блокировка клавиатуры автоматически снимается.

18.1.7 Блокировка экрана во время вызова

Выберите "Вкл"/"Выкл", чтобы включить/отключить блокировку экрана во время звонка.

18.1.8 Метод ввода⁽¹⁾

См. раздел "Метод ввода латиницей" на стр. 81. Этот телефон поддерживает различные методы ввода, в том числе ввод кириллических символов. Эти режимы можно использовать для создания коротких сообщений и заполнения телефонной книги.

⁽¹⁾ Зависит от оператора сети.

18.2 Настройки вызова

См. стр. 42.

18.3 Безопасность

Активировать PIN-код Если код защиты SIM-карты активирован, то его необходимо вводить каждый раз при включении телефона.

Изменить PIN-код Изменение PIN-кода.

Изменить PIN2-код Если код защиты определенных функций SIM-карты активирован (счётчики, стоимость, номер фиксированного набора), то его требуется вводить каждый раз для получения доступа к этим функциям. Возможна замена этого кода на новый (от 4 до 8 цифр).

Код телефона Код вводится каждый раз при включении питания телефона.

Изменить код телефона Изменение кода телефона (исходный - 1234).

Фиксированные номера "Блокирование" телефона с целью разрешить звонки только на определенные номера или номера с определенными префиксами. Для включения этой функции требуется код PIN 2.

18.4 Сети

Выбор сети

Предпочтительные сети	Список сетей, подключение к которым осуществляется в порядке очередности.
Выбрать сеть	Выбор оператора связи предоставлен пользователю.
Режим поиска	Переключение сетевого соединения между "Вручную" и "Авто".

Подключение GPRS⁽¹⁾

По запросу	Активное соединение GPRS устанавливается по требованию.
Всегда	Соединение GPRS активно всегда.

Международный роуминг GPRS

Службы передачи данных GPRS можно использовать за границей.

18.5 Параметры подключения

Набор настроек профиля для обмена сообщениями (MMS, Email...) и подключения к сети Интернет.

⁽¹⁾ Зависит от доступности сети.

19 Эффективное использование телефона

19.1 Комплект программ для ПК

Обновления можно бесплатно загрузить с веб-сайта компании. Комплект программ для ПК поддерживает следующие возможности.

- **Резервное копирование/восстановление**
Можно провести резервное копирование данных, хранящихся на телефоне, и при необходимости восстановить их.
- **Модем GPRS**
Мобильный телефон можно использовать для подключения компьютера к Интернету.
- **Индивидуальные настройки мультимедиа**
Можно персонализировать мобильный телефон с помощью изображений, анимированных картинок и мелодий.
- **Обмен сообщениями**
Можно легко создавать сообщения SMS/MMS на компьютере и передавать их в телефон.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

19.2 Веб-камера⁽¹⁾

Телефон можно использовать в качестве веб-камеры для мгновенного обмена сообщениями на ПК.

- Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Перейдите к папке "**Мой компьютер**" на компьютере и найдите видеоустройство USB (оно должно отображаться после сканеров и камер).

⁽¹⁾ Возможность использования веб-камеры зависит от операционной системы компьютера.

20 Метод ввода латиницей/таблица СИМВОЛОВ

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Обычный
- упрощенный в режиме eZi.

Обычный


Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов.

Упрощенный режим eZi

Этот режим ускоряет ввод текста.

Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода слово также будет меняться.

Сенсорный ввод



↔ Переключение путем перемещения клавиатуры справа налево ↔



Доступ к таблице символов и чисел



Переключение режима ввода



Переключение режимов (все прописные/все строчные/каждое новое слово с прописной)



- Нажмите для посимвольного удаления
- Нажмите и удерживайте для удаления всех символов



Подтверждение параметра
Переключение на новую строку (в сообщении SMS, электронной почты или мгновенном сообщении).



Закрытие клавиатуры ввода

Таблица символов и цифр

Для отображения таблицы символов и цифр коснитесь значка  ; коснитесь значка  , чтобы открыть список смайликов ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Значки будут автоматически преобразованы в текст.

2 | Гарантия на телефон

На данный телефон дается гарантия отсутствия дефектов при условии нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока, длящегося двенадцать (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы ⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с доказательством покупки.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия (1) на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы считаются расходными деталями и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Гарантия не применяется, если повреждение телефона и/или аксессуаров было вызвано следующими или аналогичными причинами:

- 1) несоблюдением инструкций по эксплуатации или установке, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- 2) подключением к оборудованию, не поставляемому или не рекомендованному TCT Mobile Limited;
- 3) модификацией или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения TCT Mobile Limited, ее филиалов или поставщика;
- 4) плохой погодой, ударами молнии, пожарами, избыточной влажностью, проникновением жидкости, пищевых продуктов или химических веществ, загрузкой файлов, авариями, повышением напряжения, коррозией, окислением и проч.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Кроме этой напечатанной ограниченной гарантии или обязательной гарантии по имеющемуся законодательству, компания не дает никаких прямых или подразумеваемых гарантий, выраженных в устном или письменном виде.

Ни при каких обстоятельствах компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не будут нести ответственность за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь коммерческими убытками, при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

22 Аксессуары (1)


Мобильные телефоны Alcatel стандарта GSM последнего поколения имеют встроенную функцию громкой связи, которая позволяет разговаривать по телефону на расстоянии, например, положив его на стол. Для тех, кто предпочитает сохранять конфиденциальность своих телефонных разговоров, выпускаются специальные гарнитуры "наушник-микрофон".



Стандартное зарядное устройство



Зарядное устройство (Великобритания)



Аккумулятор



Соединительный кабель USB



Стереонаушники




Используйте свой телефон только с аккумуляторами, зарядными устройствами или принадлежностями Alcatel, входящими в комплект поставки.

(1) Иллюстрации приведены только в качестве примера.


23 Поиск и устранение неисправностей

Прежде, чем обратиться в отдел послепродажного обслуживания, попытайтесь решить проблему самостоятельно.

- Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется всегда заряжать его полностью .
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может снизить эффективность его работы.

А также предпримите следующие шаги.

Мобильный телефон не включается

- Нажмите клавишу  и удерживайте ее, пока телефон не включится.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.
- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон.

Телефон не реагирует на действия в течение нескольких минут

- Нажмите клавишу .
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его в телефон, включите телефон.

Надписи на дисплее трудно читать

- Очистите поверхность экрана.
- Соблюдайте рекомендованные условия эксплуатации телефона.

Телефон неожиданно отключается

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном.
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Аккумулятор мобильного телефона плохо заряжается

- Не разряжайте аккумулятор полностью, иначе индикатор начнет мигать лишь через несколько минут после начала зарядки, а сама зарядка будет сопровождаться тихим свистящим звуком.
- Убедитесь, что зарядка проходит в нормальных условиях (от 0 °C до +40 °C).
- Проверьте, вставлен ли аккумулятор. Аккумулятор нужно устанавливать до подключения зарядного устройства.
- Пользуйтесь зарядным устройством и аккумулятором Alcatel, входящими в комплект поставки.
- Находясь за границей, проверьте совместимость телефона с электрическим напряжением в сети.


Телефон не подключается к сети

- Попробуйте подключиться к сети из другого места.
- Выясните зону покрытия у своего оператора.
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты.
- Попробуйте подключиться к доступной сети вручную (см. стр. 79)
- Если сеть в данный момент перегружена, попытайтесь подключиться к ней чуть позже.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно (см. стр. 13)
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартом 3V или 1,8V. Эта модель телефона не поддерживает старые карты 5V.
- Посмотрите, нет ли видимых признаков повреждения или царапин на микросхеме вашей SIM-карты.

Невозможно сделать исходящий вызов

- Убедитесь, что набран правильный номер и нажмите клавишу .
- Если вы делаете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не заблокированы ли исходящие вызовы (см. стр. 43)


Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с оператором (уровень кредита, срок годности SIM-карты и т.д.).
- Проверьте, не включена ли переадресация входящих вызовов (см. стр. 43)
- Проверьте, не заблокированы ли у вас некоторые типы вызовов.

При приеме входящего вызова на экране не появляется имя вызывающего абонента

- Проверьте, подписались ли вы на эту услугу у своего оператора.
- У вашего собеседника включен антиопределитель.

Плохое качество голосовой связи

- Отрегулируйте громкость во время вызова с помощью клавиши регулировки громкости.
- Проверьте уровень сигнала сети .

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный с оператором.
- Посмотрите, не нужен ли для данной функции аксессуар Alcatel.

Номер, выбранный в телефонной книге, не набирается

- Убедитесь, что номер в телефонной книге записан правильно.

- Если вы звоните в другую страну, проверьте, не забыли ли вы набрать код этой страны.

Не удается добавить контакт в мой каталог.

- Проверьте, не переполнена ли телефонная книга на SIM-карте. Если она переполнена, сотрите несколько номеров или перенесите их в память телефона (в профессиональный или личный справочник).

Собеседники не могут оставить для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Посмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты в разделе "Мои номера".
- Если сеть в данный момент перегружена, повторите попытку чуть позже.

Не удается отправлять и принимать MMS-сообщения

- Проверьте, не переполнена ли память вашего телефона.
- Свяжитесь с оператором сети и проверьте доступность этой услуги и параметры MMS (см. стр. 32)
- Проверьте у оператора номер сервисного центра и профиль MMS.
- Сервисный центр может быть перегружен. Попытайтесь отправить сообщение чуть позже.

На экране в режиме ожидания отображается значок ✉.

- На SIM-карту сохранено слишком много сообщений SMS; удалите некоторые из них или перенесите их в память телефона.

Отображается сообщение "Нет сервиса"

- Вы находитесь вне зоны действия сети.

Трижды введен неверный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него PUK-код (персональный код разблокирования).

Не удается подключить телефон к компьютеру

- Вначале установите комплект программ Alcatel для ПК.
- Включите функцию "Установить подключение" и выполните установку.
- Проверьте, соответствует ли компьютер установочным требованиям комплекта программ Alcatel для ПК.

Не удается загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места.
- Удалите некоторые файлы.
- Выберите в качестве места хранения загруженных файлов карту памяти MicroSD.
- Уточните статус своей абонентской подписки у оператора.

Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена и мобильный телефон виден другим пользователям (см. стр. 69)

Телефон не включается и не реагирует на команды

- Проверьте, не разряжен ли аккумулятор и нет ли на нем видимых повреждений.
- Извлеките аккумулятор и SIM-карту, снова установите их и попытайтесь включить телефон.
- Нажмите на боковую кнопку увеличения громкости и клавишу включения/выключения питания, чтобы сбросить настройки.



ВСЕ пользовательские данные: записи в телефонной книге, фотографии, сообщения, файлы и загруженные приложения (например, Java-игры) - будут безвозвратно утеряны.

Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (не менее 3 часов).
- После частичной зарядки показания индикатора могут быть неточными. Подождите примерно 20 минут, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.
- Настройте подсветку на включение только по запросу.
- Максимально увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и сведения о погоде вручную и только при необходимости или максимально увеличьте интервал автоматической проверки.
- Закрывайте приложения Java, работающие в фоновом режиме, если вы не пользуетесь ими в течение длительного времени.
- Отключайте функцию Bluetooth, когда она не используется.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной TCT Mobile Limited.

Все права защищены. © 2010,
TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.