

# 1 Ваш телефон



Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

OT-280  
ALCATEL  
mobile phones

## 1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша  
Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)
- Принять вызов  
Позвонить  
Обратиться к памяти вызовов (Повторный звонок) (короткое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)  
Конец вызова  
Возврат к главному экрану
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- В режиме редактирования:  
- Краткое нажатие: изменить метод ввода  
- Переключение из упрощенного режима ввода T9 в стандартный режим ввода  
- Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- В режиме редактирования:  
- Краткое нажатие: доступ к списку языков  
- Долгое нажатие: ввод нуля
- Из главного экрана  
- Краткое нажатие: #  
- Долгое нажатие: включение/отключение вибровозвонка  
В режиме редактирования:  
- Краткое нажатие: (пробел)  
- Долгое нажатие: добавить слово

1

## 1.2 Значки главного экрана

- Индикатор заряда аккумулятора
- Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- Подключена гарнитура "наушник-микрофон".
- Активирована переадресация звонков: поступающие вызовы будут переадресовываны.
- Установлен будильник.
- Получено голосовое сообщение.
- Пропущенные вызовы.
- Напоминания WAP<sup>(1)</sup>.
- Роуминг.
- Две линии<sup>(1)</sup>: показывает выбранную линию.
- Состояние соединения GPRS (Синий - Активизировано).
- Уровень приема сигнала сети.
- Идет получение сообщения.
- Идет отправка сообщения.
- Режим без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- Непрочитанное сообщение.
- Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- Зона наиболее благоприятной тарификации<sup>(1)</sup>.
- Режим с выключенной антенной.

2

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

# 2 Перед началом работы

## 2.1 Подготовка к работе



Слегка нажмите на заднюю панель телефона и сдвиньте ее до щелчка в указанном на рисунке направлении.



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

## 2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

## 2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

3

# 3 Вызовы

## 3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный телефонный номер и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .

### Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , чтобы позвонить в службу экстренной помощи (или используйте другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

## 3.2 Голосовая почта<sup>(1)</sup>

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

## 3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

## 3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзером, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используйте клавишу .

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4

# 4 Журнал вызовов...

## 4.1 Память вызовов

Для доступа к памяти вызовов необходимо из главного экрана нажать клавишу .

## 4.2 Биллинг

С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам: Сумма, Длительность, Счет, GPRS, Переодинч-н.

## 4.3 Настройки вызовов

С помощью этой функции можно обращаться к различным опциям: Ожидание вызова, Переадресация вызова, Запрет вызовов, ID абонента, Скрыть ID, Переключение линий, Автодозвон.

# 5 Телефонная книга

## 5.1 Просмотр телефонной книги

Для доступа к телефонной книге из главного экрана нажмите вниз клавишу и в главном меню выберите значок .

## 5.2 Создание записи

Выберите телефонную книгу, в которой необходимо создать запись, затем нажмите функциональную клавишу "Варианты", выберите команду "Создать файл" и нажмите клавишу .

5

# 6 Сообщения

## 6.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщение", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт Шаблоны, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Варианты", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках Черновики или Шаблоны.

## 6.2 Входящие

Все полученные сообщения ( прочитанные и непрочитанные) хранятся в одной папке "Входящие".

# 7 Настройки

Находясь в главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: Мелодии, Цвет, Раскладушка, Тема, Режим с выключенной антенной, Экран, Часы, Клавиши, Другие настройки.

# 8 Инструменты

## 8.1 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

## 8.2 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

## 8.3 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

## 8.4 Конвертер

Единица/Валюта.

## 8.5 Голосовое напоминание

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Голос.напоминание".

## 8.6 Состояние памяти

Показывает, сколько процентов памяти свободно и сколько используется в вашем телефоне и на карте памяти (если такая имеется).

## 8.7 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо функции, телефонной книги, закладок WAP и т.д.

# 9 WAP

Доступ к WAP : Домашняя страница, Закладки, Последние посещенные страницы, Автономные страницы, Перейти по адресу URL, Профили.

7

# 10 Медиа-альбом

Медиа-альбом обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

## 10.1 Аудиозаписи

Выберите аудиозапись для входящего звонка, оповещающего сигнала сообщения, мелодии Вкл./Выкл. телефона, будильника или органайзера.

## 10.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве фона главного экрана или экрана при включении/выключении телефона.

## 10.3 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

## 10.4 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: mp3, midi, amr
- Изображения: jpg, gif

8

# 11 Развлечения

Ваш телефон имеет несколько встроенных игр.

## 11.1 Игры

Выберите и запустите игры.

## 11.2 Настройка игр

Позволяет осуществить настройку игр, где вы можете выбрать фоновую музыку, звуковые эффекты или вибрационный сигнал.

9

# 12 Русский режим ввода..

Для написания сообщений существует два режима ввода:

## 12.1 Стандартный

Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише. Нажмите клавишу несколько раз, пока не будет выбрана нужная буква. Когда вы отпустите клавишу, выделенный символ будет добавлен в текст.

## 12.2 Упрощенный(быстрый) режим (T9)

Этот режим ускоряет ввод текста. Для ввода слов используйте клавиши от до . Слово будет меняться при каждом последующем нажатии клавиш. По мере продолжения ввода, слово будет меняться.

Например: для ввода "Tomorrow", нажмите следующие клавиши: =Too-> => tomorrow

10

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены. © Copyright 2008 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

11

12

